الجيز، الأول

نات الإليكترونية الحديثية

فصائصها ﴿ تطبيقاتها - قياساتها

وندس ار عاطف کمک

ار النشر ماتييه



سلسلة الدراسات الإليكترونية للفنيان

الجيزء الأول

الكونسات الإليكترونيسة العديثسة خصائصها - تطبيقاتها - قياساتها

مهندس: عاطسف حليم



مقدمة المؤلف

الصد لله الذي أعانني علي إكمال هذا الكتاب وإخراجه بهذه الصيره ، وفي الحقيقة فإن موضوع هذا الكتاب بعد أساسيا وحيريا لكل من يعمل بمجال الاليكترونيات والأجهزة الاليكترونيه سواء في مجال التعليم أو الانتاج أو الصيافة الخ ، ونتاج أمدية هذا الكتاب من أنه يشتمل على غالبية المكونات التي يمكن أن يجدها الفني أو المتخصص في مجال عمله ، وبالطبع فإن الكتاب لايناقش جهاز معين أو نظام معين وإنمايتعرض الماده بطريقه عام وشامله لتتسع بذلك قاعدة المنتفعين به ويكون دليلا وافيا بقدر الامكان لكل المهتمين بهذا المجال . ويمكن تقسيم مادة الكتاب الى ثلاثة أجزاء رئيسيه كمايلي :

\- براسة كامله لجميع عناصر ومكونات النوائر الإليكترونيه من حيث خُصائصها ، تطبيقاتها ، قباستها ، إشكالها العقيقيه .

٢- الأساليب الفنيه في التعرف على المكونات الاليكترونيه من رموزها وأطرافها وأشكالها .

٣- الأسس العامه في تحام المكونات الاليكترونيه بالنوائر وكذلك فك اللحام وعمل النوائر المطبوعة.

والبنود السابقه هي محتويات الكتاب بوجه عام ، وفي الحقيقه فإن هذا الكتاب بهذه المحتويات يعد الجزء الأول في سلسلة الدراسات الاليكترونيه الفنيين والمتخصصيين ، والتي نرجو من الله أن تكتمل كما نتمناها وكما يتمناها القارئ .

وإنني إذ أشكر الله تعالي علي مأعطاني من قدره علي العمل والاستمرارلا أستطيع أن أنسني السدور العظيم الذي قام به كبار مؤلفي الكتب في هذا المجال مما أثري للكتبه العلميه بالمزيد من الموسوعات والمراجم

أيضًا لا يفوتني أن أشكر القارئ الكريم علي تشجيعه المستدر والذي ظهر واضحا في كتبي السابقه ، في هذا المجال وأتمني أن يوبقني الله في أن أقدم دائما كل ماهو جديد ونافع .

والله ولي التوفيق المؤلف

القاهرة في بناير ١٩٨٩



البــاب الأول المكرنات الالبكتــونيه الحديثه

رقم المبة	
14	- احتياطيات أمان أثناء التعامل مع العرائر الكبربية
	أولا: المكرنات الغير فعاله
١٠	سمــــــ للقائمات Resistors
۱۰	انواع القالمات تاماع القالمات
11	وحدات قياس المقارمه
۲	كود الألوان وطريقة قراءة المقاومه الملونه
**	- الكنان Capacitors
**	نظام عمل المكثف
37	سعة الكثب
45	, انواع للكفات
Y,A	اسلوب قراءة قيم مكثفات المارئه
۲.	نماذج من المكثفات
Ϋ́Υ	- ملفات العث Inductors
**	ملقات الحث
**	قاب ملف الحث
45	ملقات الحث المتغيره
72	استخدام الشرائح في تصميم قلب الملف
۲۰	نماذج من ملفات الحث المستخدمه في الدوائر الاليكترونيه
۳۷	الحرلات Transformers
٣٧.	الرموز المستخدمه التعبير عن المحول.
٤٠,	تطبيقات المحولات
٤١ - ١	– التابعات Relay

النياء عناصر أشياء الموصلات

73	سلماء المقد -
73	ثرات السيليكين والجرمانيوم
27	الرابطه التماهميه في أشباه المصلات
	تكوين البلارره السالبه (N)تكوين البلاره السالبه
10	تكوين البائرره المهجبه
٤٧	– الثاني Dolde
٤٧	الرمز الأساسي المستخدم البتعبير عن اللثنائي
£A	الأشكال التي يمكن أن يظهر بها الثنائي
٤٩	منحني خصائص الثنائي
14	اختبار الثنائي بواسطة الأومميتر
••	ملاحظات عَي القياس
٠ ١٠	نماذج من الثنائيات
٧٠	– ثنائي الزينر Zener diode
۰۲	متحتي الخصائص ونظام العمل
٥٣	تنظيم البهد بواسطة ثنائيات الزينز
٠ ٤٥	نماذج من ثنائيات الزينر
••	– ثنائي الفاراكترر
00	نظرية العمل
. ۲۰	الرموز المعيره عنالقاراكتور
۰۷	الترانزستور Transistor
۰۷ .	اليناء العام للترانزسستور
۰۸ .	ترصيل الترانزستور بمنايعالتغذيه
	يعض المقائق عن الترانزستور
٦٠ .	إختيار وقياس الترانزستور
۱۷	نماذج من الترانزستون

.٧١	ترانزستورات التأثير المجالي Field Effect Transistor
٧١	
٠.	
VY	(۱) ترانزستور التأثير المجالي J.F.E.T
٧٢	نظرية تشفيل الترانزستور J.F.E.T
٧٤	تماذج من الترانزستو J.F.E.T
٧٤	الفرق بين الترانزستور F.E.T. لو الترانزستور نتائي القطبيه
M	(ب) ترانزستور التأثير المجالي نو البوابه المزوله M.O.S.F.E.T
٧٦	تكرين النرانزستور M.O.S.F.E.T يستسس
٧٦	نظرية العمل
w	نماذج من الترانزستور والعرائر المتكاملة M.O.S.F.E.T
٧A	الثيرستور Silicon Controlled Rectifier
VA	النياأ العام للشيرستور
٧٨	نظام عمل الثيرستور
٧1	تطبيقات الشرستور
٨.	ملاحظات
۸۱	نماذج من الثيرستور
A٣	الترياك Triac
A۲	ين للترياك و الثيرستور
٨٤	الدائرة الكافئة للترياك
٨٠	نظام عمل الترياك
78	نماذج من الترياك
AY	Dlac अर्गा
 AV	البناء الأساسي للدياك
AY	نظام عمل النياك
**	تطبيقات الدياك
41	دائرة خفض الإضامة

11	سويتش التحكم السيليكيني Silicon Controlled Switch
14	البرائره المتكاملة Integrated Circuit البرائره المتكاملة
11	تعريف الدائرة المتكاملة
14	تصنيف البوائر المتكامله .
44	مزايا استغدام الدوائر المتكاملة
18	عبوب اتسخدام النوائر المتكاملة
98	مثال على نوائر متكامله من النوع ثنائي القطبيه
48	تصنيم القامه
46	تمنيع الكث
10	أغلقة الدرائر المتكامله
17	نماذج من الدوائر المتكاملة
14	المكبرالتشفيلي Operational Amplifler المكبرالتشفيلي
44	الرمز المستخدم التميير عن المكيرات التشغيليه
14	الشكل الغارجي المكبر التشغيلي
11	للكير التشفيلي للثالي
١	المكبر التشفيلي القطى
1.1	للكنات الداخليه للمكبر التشغيلي
1.1	بعض تطبيقات المكير التشغيلي
1.1	١- دائرة الكبر الغير عاكس
۱ - ٤	٧– دائرة المكبر العاكس
1.1	٣- دائرة تابع الجهد
1-0	٤- دائرة مكير الجمع
1-1	مثال طي أحد الكيرات التشغيلية
	ثالثا : أنظمة الحمايه بالدوائر
۱.٧	المنعبد (الغييز)
١.١	الثرموستات ثنائي المعدن

	رايعا : العناصر الضرئيه
١١.	خمائص الفنوء
111	غلية التوصيل الفنوئي
118	الغليه الشمسية
117	الثنائ الضوئي
114	الترانزستور الفيوئي
171	ثنائي الأتيماث الغَسْرئي L.E.D
144	الثيرستور الضوئي
175	ثنائي الليزر
	elett - 1.44
	الياب الغاتي
	الوسائل المستخدمه للتعرف علي المكونات الاليكترونيه
144	١- التعرف علي المكونات الاليكترونيه من مظهرها الخارجي
174	٧- قراءة قيمة العنصر
179	٣- الطريقه المنحيحة لترمنيل العنصر
۱۲.	٤- رموز المكرنات الأليكترونيه
	الباب الغالث
	مبادئ وأسس لحام المكونات الاليكترونيه وعمل الدوائر المطبوعه
	مبادى واسس عام الحونات الاليحترونية وعمل الدرائر المعبوحة
	مقدمه در و الإحراب الحراب
150	بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء الترميل علي اللهمات
171	تبيت الحوات الايحروبية
	اعتبارات قامه في عمليه اللحام
124	
188	نك لمام المكونات الايكترونيه من النوائر

غي الأسلاك

الدوائر للطبوعة

124

129

الباب الأول

المكونات الإليكترونيه الحديثه

MODERN ELECTRONIC

Composes ts

إحتياطات أمان أثناء التعامل مع الدوائر الكهربيه

تمثل الأجهزة والدوائر الكهربيه خطرا جسيما على العاملين بها في حالة عدم اتباع تطيمات وأصول الممل فيها والتي تحافظ على الأنسان من المعدمات الكهربيه، الحريق، الانفجارات.... الغ .

ومن المعروف أنه كلما ازداد قرق الجهد فإن التيار الناشىء عنه يزداد والذى يؤثر على الأنسان بالصدمات الكهربيه المعروفه ، واذلك فإن الاشخاص الذين يعملون فى أجهزة الضغط العالى يجب عليهم استخدام معدات خاصبه لتأمين أنفسهم .


وفيما يلى بعض احتياطات الأمان الواجب مراعاتها:

- ١ لاتعمل بالدوائر الكهربيه وأنت مجهد جسميا أو ذهنيا او عند تناول أحد الأدويه التي تجعلك غير يقظ تماما.
 - ٢ لاتعمل في إضباءه خافته ،
 - ٣ لاتعمل في منطقه رطبه .
 - ٤ استخدم المعدات المناسبه لنوع العمل وكذلك أجهزة الرقايه .
 - ه لاتعمل وانت مبلل أوملابسك مبلله ،
 - ٦ إبعد كل الاجزاء المعدنيه الزائده من منطقه العمل.
- ٧ الافترض أن الدائره في الوضع OFF بإستخدام المفتاح ON-OFF الأنه ريما يكون المفتاح
 نفسه غير صالح.
 - ٨ حافظ على معداتك وأدواتك في حاله جيده .
 - ٩ تأكد من أن الكفات مفرغه من الشحنه وخاصة في القيم الكبيره .
 - ١٠- لاتنزع طرف أرضى الجهاز وتأكد من ان كل أطراف الأرضى موصله .
- ١١- إستخدم طفاية الحريق المناسبه ولاتستخدم الماء في إطفاء الحرائق الكهربيه لأن الماء يزيد من
 توصيلية الكهرباء.
- ٢- عند استخدام أى محاليل كيميائيه إتبع التعليمات الخاصه بذلك بدته تقاديا لأى إشتعال
 أو انفجار عشوائي
- ١٣ عند إستبدال أحد المكونات الاليكترونيه يجب إستبداله بنفس الجزء المناظر وخاصم في
 المكونات التي لها أهميه خاصه في الدائره.

١٤- إستخدم ملابس واقيه اثثاء التعامل مع صمامات التقريغ العالى مثل شاشات التليفزيون .
 إتبع تطيمات الأمان المدونه براسطة المسنع حيث أن لها أهميه خاصه .

١٦- عند تداول المكونات بالدائره يجب نزع كابل إمداد القدره أولا .

ريوضح الشكل التألى التأثيرات المختلف التى يمكن أن تحدث على جسم الإنسان عند قيم مختلفه من التيار الكوربي



شكل (١-١) التأثيرات التي تظهر علي جسم الإنسان عند تعرضه لصدمات كهربيه مختلفة الشدة

اولا المكونات الغير فعاله




القايمات RESISTORS

المقاومه هي عنصر يستخدم في الدوائر الاليكترونيه لتجزيء التيارات والجهود الكهربيه، وهناك أنواعا خاصه من المقاومات تعتد في عملها على الجهد الكهربي المعلى عليها أو على الضوء الساقط عليها .

أنواع المقاومات


۱- المقاومة الكربونية : هي أكثر انواع المقادمات إستخداما في الدوائر الإليكترونيه ، وتصنع على نطاق واسع بقيم تصل من جزء من الأيم الى ملايين الأيم ، وتصنع عذه المقائمات بعدلات قدره مختلف تتواوح بين ١٥٠- وات ، ١٥- وات ، ١ وات ، ٢ ، وات ويظهر في شكل (١-٣) البناء الأساسى المقاومه الكربونيه .



شكل (١-٢) قطاع يوضح بناء المقاومه الكريونيه


مقاومات القدره:

هى عياره عن سئك أومي ملقوف على مشكل من السيراميك كما فى شكل (١-٣) ، وتستخدم فى دوائر القدره العاليه ذات التيار العالى .



شكل (١-٢) قطاع في أحد مقاومات القدرة


أيضًا فإن هناك نرعا خاصا من مقاومات القدره يظهر في شكل(١-٤) وهي تحتري على زالق قابل للضبط للحصول على قيم مختلفه من المقاومه لاستخدامها كمجزى، جهد .



شكل (١-٤) أحد مقاهمات القدرة القابله للضبط

٣- المقاومات المتغيره :

هذا النوع من المقاممات له إستخدامات واسعه أهمها هو استخدامها في صورة بونتشميتر كما في شكل (١-٥) والذي يوضح أيضا الرمز المستخدم للتمبير عن هذا النوع من المقايمات .



شكل (١-٥) البوتنشميتر ويظهر الى أعلى الرمز المستخدم التعبير عنه

ايضا فإن هناك أحد أنواع المقاومات المتغيره والذي يظهر في شكل حقه كربونيه مصنعه خمسيصا لتطبيقات القدره المنخفضه ، أو في شكل سلك دائري ملفوف يستخدم لتطبيقات القدره العاليه ، ويتم التحكم في قيمة المقاومه عن طريق نراع يعزر على جسم المقاوم، كما في شكل (١-١) .



شكل (١-١) بوتنشميتر عبارة عن سلك ملفوف في شكل دائري


وتحتوى هذه المقاومه على ثلاثة اطراف ، وإحد عند كل نهايه من نهايات المقاومه الكليه وثالث متصل بالنراع المتحرك .

وهناك نوع الحر من المقاومات المتغيره يظهر في شكل (١-٧)يتم ضبط قيمته بواسطه إدارة مسمار التحكم باستخدام (مفك) لتعطى قيما متغيره .



شكل (٧-١) بوتنشميتر قابل للضبط (screw driver - adjust trimmer)

ويوضح شكل (١-٨) أنواعا أخري من المقاومات المتغيرة .



شكل (۱-۸) بعض الأنواع الخاصه من المقارمات المتغيرة (trimer Potentiometer)


4- المقايمات الغشائيه film resistors

تصنع هذه المقارمات عادة بواسطة ترسيب طبقه أوميه على انبوية خزفية ، ويتم توصيل أطرافها بالانبوية كما في شكل (١-٩) وهي تتميز بدقه عاليه في التصنيع وفي الأداء .



شكل (۱-۱) المقامه الغشائيه (film resistor)

كما يظهر في شكل (١٠-١)أحد النماذج الخاصه من مقاومات الغشاء السميك (thick film resistor).



شكل (١٠-١) مقاومة الغشاء السميك (١٠-١)

بحدات قياس قيمه المقأومه

تقاس قيمه المقاومه بوحدة الأوم ويرمز له بالرمز " Ω "

ونظرا لأن الأوم هو قيمه صغيره جدا بالنسبه للمقاومات فإن هناك بعض الوحدات الاكبر

كما ملي:

وتكتبΚΩ

الكيلو أوم = ٢١٠ أوم

وتکتب Ω Μ

الميجا أوم = ١٠ أوم

ريتم كتابه قيمه المقامه على جسم المقامه نفسها وخاصة إذا كان حجم المقامه مناسبا الكتابه عليه.

وهناك بعض الأساليب المُختلف للشركات المسنعه المقاومات في التعبير عن قيمه المقاومه نوجزها فيما يلي :

1 Ko = 1K Ω	R18 ≥ 0.18 Ω
68 K = 68K Ω	1 Ro = 1 Ω
1 Mo = 1M Ω	3 R8 = 3.8 Ω
22M = 22M O	$47R = 47 \Omega$

كود الألوان وطريقه قراءة المقاومه الملوته :

يستخدم كود الألوان عادة للتعبير عن قيدة المقارمة الكربونيه لتمذر الكتابه عليهابسبب مسترحجمها وتلاحظ في الرضع العادي أن المقارمة تحتوي علي أربعة شرائط ملونه يكون أحد هذه الألوان ذهبي أو فضى ، ويعبر عن المسموحات في قيمة هذه المقارمه والذي يعطى دلاله على مدى الدقه التي صنعت بها المقارمه .

وتكون القراءة من اليسار الى اليمين حتى تصل الى المسموحات المحده ، وتشير الأرقام الأولي والثانيه الي أول وثاني رقم في قيمة المقارمه على الترتيب ، أما اللون الثالث فيشير الي عدد الأصفار (المضاعف) ، يلي ذلك اللون الرابع والذي يشير الي المسموحات .

ويظهر في شكل (١-١١) الجدول المعبر عن كود الألوان والي جواره بعض الأمثله

اللون الأول	اللون الثاني	اللون الثالث	اللون الرابع	القيمه	السموحات
برتقالي	أبيض	أحدر	فضي	3900	х,1•
أحمر	أحبر	برتقالي	ذهبي	22000	χo
بني	اسود	اسود	_	10	χγ.






شكل (١--١) الجدول المعبر عن كود الألوان والي جواره بعض الأمثلة للمقاومات الملونه

ملاحظات

* بالنسبه للمسموحات فإنها حكون ١٠٪ بالنسبه الون الفضيى وه ٪ الون الذهبى وفي حالة عدم وجود لون يعير عن المسموحات فإنها تعتبر ٢٠٪ وعلى سبيل المثال فإن المقامه الأولى في المثال السابق والتى تكون قيمتها (10% ± 3000) أوم تتراوح بين القيمتين التالتين :

قصى قيمه 3900 + 390 = 4290
$$\Omega$$

- * بالنسبه للقيم من\ أوم الى ١٠ أوم نجد أن الطريقه السابقه لاتصلح لأن أقل قيمه يمكن قرامتها براسطة الطريقه السابقه هى ١٠ أوم (بنى – إسود – إسود) ، وعلى ذلك فإنه بالنسبه للقيم مسن \ أوم الى ١٠ أوم يستخدم لونين فقط بدلا من ثلاثه للتعبير عن قيمه المقاومه ، وذلك كما في المثال المؤسم في شكل (١٣-١٠) .
- * في بعض الأتواع من المقاومات ذات الدقه العاليه يتم استخدام اللون الأحمر في المسموحات التعبير عن المسموحات ٢/٪ أو اللون البني التعبير عن المسموحات ١/٪.



شكل (۱-۱۲) مقاومه ملونه قيمتها ٧.٤ أوم

* يمكن إستخدام خمسة ألوان في بعض الأحيان للتعبير عن قيمة المقارمه وفي هذه الحاله تستخدم الألوان كما طير: لبناء العُقيرة


١- اللون الأول : يعبر عن الرقم الأول في قيمة المقاومه

٢- اللون الثاني : يعبر عن الرقم الثاني في قيمة المقاومة

- ٣- اللون الثالث: يعير عن عدد الأصفار (المضاعف multiplier)
 - ٤- اللون الرابع : يعبر عن المسموحات في قيمة المقاومه
 - ه- اللون الخامس: يعير عن معدل القصور (failure rate)

ويعير الاصطلاح " failure rate " عن إمكانية الاعتماد على المقاومه في الدائره ، ويمعني آخر ، النسبة المثويه للقصور لكل ١٠٠٠ ساعه تشغيل وعادة مايحذف هذا اللون اذا كان معدل القصور غير محدد .

ويظهر في شكل (١-١٢) نظام التعبير عن قيمة المقامه بإستخدام خمسة ألوان .




شكل (١-٦٦) نظام التعبير عن قيمة القايمه بإستخدام خمسة ألوان

الكثفات CAPACITORS



يستخدم المكثف في تخزين الطاقه الكهربيه بواسطه شحنها ثم تغريفها في أزمنه معينه تعتمد على ظريف المائة الكهربيه بواسطه شحنها ثم معينه تعتمد على ظريف الدائره والفرض منها . ويتكون المكثف من لوحين معدنيين متوازيين مفصولين بعازل (dielectric) حيث توصل أطرافه باللوحين - ويظهر في شكل (١٤-١) البناء العام للمكثف والى جواره الرمز المعربية .



شكل (١-١) البناء العام للمكثف والى يمينه الرمز المعبر عنه

نظام عمل المكثف

تصل الالكترونات المتدفقة في الدائره الى أحد الألواح وتختزن عليه ، هذه الالكترونات تجير كعيه معاثله من الكترونات اللوح الآخر لأن تفادر هذا اللوح ليتبقى عليه شحنه موجبه وبذلك يظهر فرق الجهد بين طرفي المكثف وذلك كما في شكل (١-٥٠) ويلاحظ انه من المفروض عدم مرور الشحنات الكهربيه خلال العازل ، هذا بالنسبه للمكثف السليم .



شكل (١-٥١) نظام شحن الكثف

سعة المكثف:

السعه هى كميه الكهربيه التى تفتزن لكل واحد فوات ، وتقاس بوحدة الفاراد ، والمكثف الذي تكون سعته ۲ فاراد على سبيل المثال يفتزن كمية كهربيه ضعف التى يفتزنها المكثف / فاراد اذا تعرض كلاهما لنفس فرق الجهد ، وعلى أى حال فإ ن الفارادهو قيمه كبيره جدا وعلى ذلك فإنه يستخدم وحدات أصغر كما بلى:

ويمكن تعريف الفاراد بأنه سعة المُكفّ الذي يسبب تدفق تيارا يساوي ١ أمبير من تيار الشحن وذلك عندما يتغير الجهد المعلى بمعدل ١ قولت لكل ثانيه .

ويمكن حساب سعة المكثف بإستخدام القانون التالى:

$$C_i = \frac{Q}{V}$$


.... الكثف بالفاراد.

٧.... فرق الجهد بين طرفي المكثف بالفوات.

Q..... الشحنه المختزنه على المكثف بالكواوم.


انواع المكثفات

عادة ما تسمي المكتفات حسب نظرية عملها أو حسب المواد الداخله في تصنيعها ، ويشرح شكل (١٦-١) نظام تصنيف المكتفات حيث نجد أنها تكون اما ثابته القيمه أو متغيرة القيمه ثم تقسم بعد



وفيما يلي نستعرض أهم انواع المكثفات ١- المكثفات الهوائية المتغيره


يتكون هذا النوع من المكتفات من مجموعة الواح معننه يدار فيما بينها مجموعة من الألواح المتحركة ويقصل بينها عازل هوائي، وبراسطة ادارة هذه الألواح يتم التحكم في سعة المكتف، ويظهر هذا النوع في شكل (١-٧١) ويستخدم علي نطاق واسع في دوائر التوليف (tuning).



شكل (١-١٧) أحد نماذج الكثفات الهوائية المتغيره

٧- المكثفات الورقيه


المكتفات الورقيه هي أحد الانواع الشائعة جدا من المكتفات الثابتة ، والمكتف الورقي عباره عن طبقتين من شرائح معدن رقيق مفصولين بواسطة الورق المشمع أن أي عازل ورقي آخر. وتلف هذه المجموعة علي شكل إسطوائه وتحاط بأنبويه ورقية أن كابسوله من البلاستيك . وتخرج الأطراف من نهاية المكتف ويتم توصيلها بشرائح المعدن ، ويظهر في شكل (١-١٨) بعض انواع هذه المكتفات.



شكل (١-٨٠) بعض أشكال المكثفات الورقيه ونظام تصنيعها.

٣- مكثفات الميكا


هي عبارة عن شرائح من الواح معدنيه رقيقه مفصوله بواسطة شرائح الميكا ويبرز منهاطرهي الترصيل ، وتفلف المجموعه كلها هي كابسوله بلاستيك ، ويتميز هذا النوع بمعدلات جهد عاليه وسعه منخفضه ، ويظهر كما في شكل (١٩-١)



شكل (١٩-١) بعض النماذج من مكثفات الميكا

٤- المكثفات الفزفيه Ceramic capacitor

مع تطور النظم الاليكترونيه ظهرت الحاجه الي مكلفات صفيرة المجم تتمتع بصديه عاليه ، و قد صممت المكلفات الخزفيه لتحقق هذه المتطلبات حيث تتراوح قيمها بين ١٠, ميكروفارد ، ٣٠.٣ بيكوفاراد ، ويمكن استخدامها في دوائر الجهد العالي والقدره المنخفضه (حتي ٣٠٠٠٠ فوات) ، ويظهر في شكل (١-٠٠٠) بعض انواع هذه المكلفات.




شكل (١-٧٠) بعض نماذج الكثفات الخزفيه

٥- الكثفات الاليكتروليتيه:

يصنع هذا النوع باستخدام شريحه رقيقه من الألونيوم المغطاه بالاكسيد بواسطــة عمليه اليكتروكيميائيه، هذه الشريحه تغطي بطبقه ثانيه من الورق او الشاش المشبع بعجيته اليكتروايتيه ، وعلى قمة هذا يرجد لوح معدنى آخر يلامس الاليكتروايت.

وفي هـذا النـوع تكـون الشريحه الأولي هـي اللوح الموجب والطبقة الاكسيدية هـي المازل والاليكتروليت هو اللوح الآخر المكثف ، ويعمل اللوح المعني الثاني كملامس اللايكتروليت وهو يمثل الطرف السالب ، وتلف هذه المجموعة مثل المكثف الورقي وتوضع في اسطوانه معنيه تلامس الشريحة المعنية الخارجية وتعمل كطرف سالب ، ويظهر في شكل (١-٢١) أحد نماذج

الكثفات الإليكتروليتيه.



شكل (١-١١) أحد نماذج المكثفات الاليكتروليتيه

ملاحظات هامه

- تتمتع المكتفات الاليكتروليتيه بسعه عاليه ويعيبها أن نسبة التسريب بها تكون عاليه نسبيا (التسريب هو مرور الشحنات من خلال العازل) وغالبية هذه المكتفات مستقطبه ، بمعني أن فرق الجهد بين طرفيها لابد أن يكون صحيح القطبيه ، فاذا عكست قطبية الدائرة يختل عمل المكتف وقد يمرخلاله تيار كبير ويؤدي ضغط الغاز المتولد في الداخل الي تصدع المكتف بعنف شديد في بعض الأحيان أيضا فإن المكتف الاليكتروليتي يحمل أقص نسبة سماحيه ممكنه .
- تتمتع مكثفات السلفز ميكا بأن لها قيما محدده ودقيقه كما أن نسبة التسريب فيها أقل مايمكن.
- أثناء شحن المكثف وعندما يشحن تعاما فإن التيار يهبط للصفر وفي هذه الحاله اذا نزعت المكثف
 من الدائرة فإن الشحنه سوف تظل عليه ويمكن في هذه الحاله اعتباره منبعا للجهد .
- في دوائر الجهد العالي نجد أن المكثفات التي تحتفظ بالشحفه تمثل خطرا علي الاشخاص العاملين بالدائرة ، ولدواعي الأمان فإن المكثفات يجب أن تقرع قبل تداولها ويمكن استخدام مقك معزول يصل بينها وبين الأرضى للتلكد من تقريفها قبل الاستخدام .


أسلوب قراءة قيم المكثفات الملونه

(أ) القاعدة العامة لقراءة سلسلة المكثفات C280:

يحتري المكثف علي خمسة ألوان تستخدم الأربعه العلويه منها في تمثيل قيمة المكثف واللون

الخامس في تمثيل قيمة جهد التشغيل .

ويرضح شكل (١-٢٣) أسلوب قراحة قيمة المكثف وذلك من خلال الجدول الموضح كما يوضح أن اللون الأخير عندما يكون أحمر فإن هذا المكثف يعمل حتى ٢٥٠ ثورات ، وعندما يكون أصفر فإن هذا المكثف يعمل حتى ٤٠٠ ثورات ، وعندما يكون أزرق فإنه يعمل حتى ٣٦٠ ثورات .




		Colours of bands			
Capacitance (pF)	Capacitance (μF)	1,	2	3	4
10 000 15 000 22 000 33 000 47 000 68 000	0-010 0-015 0-022 0-033 0-047 0-068	brown brown red orange yellow blue	black green red orange violet grey	orange	black
100 000 150 000 220 000 330 000 470 000 680 000	0:10 0:15 0:22 0:33 0:47 0:68	brown brown red orange yellow blue	black green red orange violet grey	yellow	± 20 % tolerance
1 000 000 1 500 000 2 200 000	1-0 1-5 2-2	brown brown red	black green red	green	+ 10% tolerance

شكل (١-٢٢) اسلوب تراءة الكثفات اللونه (٢٢-١)

(ب) أسلوب قراءة قيمة مكثف التنتاليوم (Tantalum)

يمكن التعرف على اسلوب قراءة مكثف التتاليم Tantalum باستخدام شكل (٢٣٠١). لاحظ أنه عند وجود النقطه (١٥٥) في المواجهه ، يكون الطرف الموجب من الطرف الأيمـــن كما بالشكل ، لاحظ أيضا أن الطقه الأوابي تمثل الأون الأول والحلقة الثانية تمثل الألون الأول والحلقة الثانية تمثل الألون (multiplier)

فيعطى بواسطة النقطه المتوسطه الموضحه بالشكل.




شكل (١-٢٣) أسلوب قراءة مكثف التنتاليوم (Tantalum)


نماذج من المكثفات

فيما يلمي نستعرض أهم انواع المكثفات المتداولة في مجال الدوائر الاليكتروينه طبقا للأنواع السابق ذكرها .


A) tantallum electrolytic capacitors




B:) metalized polyster capacitors



C) aluminum electrolytic capacitors








D) ceramic disc capacitors



E) film capacitors





ملفات المث INDUCTORS

ملفات الحث هي ملفات سلكيه لها قلب هوائي أو حديدي أو فيرايت وينشئاً عن مرور التيار الكهربائي فيها تولد فيض مغناطيسي ، وتعرف قابلية الملف لانتاج الفيض المغناطيسي بالمحاثه (inductance) ويرمز لها بالرمز "L" وتقاس برحدة الهنرى .

وتعتمد قيمة "L" على عدد لقات الملف وقيمة الفيض المغناطيسي والتيار المار بالملف.

$$L = \frac{N \Phi}{\Phi}$$
 ... الفيض المغناطيسي $\Pi = \Pi$... عدد لغات الملف $\Pi = \Pi$... المحاثة $\Pi = \Pi$... المحاثة $\Pi = \Pi$

وحتي نتعرف علي نظرية عمل ملفات الحث نذكر النقاط التاليه : ١- التغير في التيار المار بالملف ينتج مجال مغناطيسي متحرك

٢- المجال المغناطيسي المتحرك يقطع لفات الملف فينتح قوه دافعه كهربيه في الملف

القوه الدافعه الكهربيه المستحثه باللف تعاكس التغير في التيار الذي يسببها بحيث أذا أتجه
 التيار للآيادة فإنها تقلله والعكس صحيح .

هذه الخاصيه جعلت ملفات الحث مفيدة في دوائر التيار المتردد حيث أن القرة الدافعة الكهربيه (المستحث داتيا) والناتجه من تغير التيار يمكن أن تحد من التيار نفسه ، وطبقا لذلك تستخدم الملفات فيما يسمى بالملفات الخانقه (chock coils).

قلب ملف المث

تستخدم مادة التلب لكي تربد من التأثير الكهرومغناطيسي الناشئ بواسطة الملف وبذلك يربد الحدة الناشئ عند مرور تيار . وعادة مايستخدم الهواء أو القيرايت كتلوب في ملفات الحث ، ويظهر في شكل (١-٢٤) نموذج لاحد ملفات الحث ذات القلب الهوائي ،



شكل (١-٢٤) ملف الحث نو القلب الهوائي

ملفات المث المتغيرة


يستخدم هذا النوع من الملفات في تطبيقات عديدة حيث نجد انه يمكن الحصول بواسطته علي قيم مختلفه من الحث وذلك عن طريق ادارة القاب للداخل وللخارج والذي يشابه في مظهره المسمار "القلاويظ" ، ويظهر هذا النوع في شكل (١-٣٥) .



شكل (١--٢) بواسطة ادارة القلب للداخل وللخارج يمكن تغيير الحث الناتج عن الملف

استفدام الشرائح في تصميم قلب الملف

يمكن في بعض الأحيان تصميم قلب الملف بحيث يكرن عبارة عن مجموعه من شرائح الحديد اللين المعزيله عن بعضها ، ويظهر هذا النوع في شكل (١-٣٦).




شكل (١-٢٦) قلب الملف في صورة شرائح معزوله


ويظهر في شكل (١-٢٧) الرمز المستخدم التعبير عن ملف الحث والي اليسار الرمز المستخدم التعبير عن الملف المستخدم كخانق (chock coil) .



شكل (١-٢٧) الرموز المستخدمه للتعبير عن ملف الحث والملف الخانق

نماذج من ملفات الحث المستخدمه في الدوائرا لإليكترونيه:










chock coil for radio



horizontal oscillator for tv.




المولات TRANSFORMERS



للحول ببساطه هو عبارة عن ملفين أحدهما يطلق عليه الأبتدائبي (primary) والثاني يطلق عليه الثانوي (secondary) .

عندما يمر التيار خلال الملف الأبتدائي يتوك مجالا مغناطيسيا يقطع لفات الملف الثانوي مسببا توك قره دافعه كهربيه حثبه فيه .




شكل (١-٢٨) البناء الأساسي للمحول

ألرموز المستخدمة للتعبير عن المول

يوضع شكل (١-٢٩) بعض الرموز المستخدمه للتعبير عن المحول وهي كما يلي:

- (A) محول بسيط يحتوي علي قلب
- (B) محول يحتوي علي ملفين ثانوي مع وجود نقطه تفرع (center tap).
 - (C) محول يحتوي علي قلب قابل الضبط ،

(D) محول يحتوي على قلب هوائي .



شكل (١-٢٩) رموز التعبير عن المحول

ملاحظات :


- تعتمد قطبية الجهد الناتج علي الملفات الثانوية (secondary voltage) على اتجاء لف مذه الملفات ، ومعوما فإن المحول يستخدم أحيانا كعاكس الأشارة ، ويوضح شكل (١-٣٠) (الجزء العلوي) اشارة الفرج معكيسه ١٨٠° عن اشارة الدخل بينما يشير الجزء السفلي الي أن الأشارتين متي الطور (in phase) ، وكما ذكرنا فإن اتجاء لف الملفات الثانوية هو الذي يحدد ذلك .



شكل (١٠-٣) انظمة التعبير عن المحول كماكس (الجزء الأيمن) وغير عاكس (الجزء الأيسر)

- عندما يكون عدد اللفات في الملف الثانوي اكبر من مثيلتها في الملف الأبتدائي فإن جهد الملف الثانوي يكون اكبر من جهد الملف الأبتدائي ويطلق علي هذا النوع من المحرلات "ححول رقع" (step-up transformer)، بينما إذا كان العكس فإن جهد الملف الثانوي ينخفض ويطلق علي هذا النوع محول خفض (step-down transformer).

ويظهر في شكل (١-٣١) بعض انواع المحولات المستخدمه في الأجهزه الأليكترونيه التي تعمل . بالترانزستور.




شكل (١-٣١) بعض أنواع المحولات المستخدمه في دوائر الترانزستور

تطبيقات المحولات :


تستخدم المحولات في ثلاثة تطبيقات أساسيه وهي كما يلي:

١- تغيير قيمة الجهد: عندما يختلف عدد لفات الملفين الأبتدائي والثانوي وذلك كما في شكل (١-٣٢)




شكل (١-٣٢) استخدام المحول في تغيير تعيمة الجهد

٢- عزل الدواش: يتم امرار التيار المتردد بين الدائرتين ٢ ، ٢ بدون توصيلهم كهربيا ، وذلك
 كما في شكل (١-٣٣) .




شكل (١-٣٣) استخدام المحول في عزل الدوائر

حجز التيار المستمر : يتم امرارالتيارالمترددالي الملفات الثانويه وحجز التيار المستمر وذلك
 كما في شكل (١-٣٤) .




شكل (١-٢٤) إستخدام المول في حجز التيار الستمر





المتابع (relay) هو عبارة عن سويتش مغناطيسي يتكون من قلب من الحديد اللين (soft iron core) ملفوف حول ملف كما في شكل (٣٥-١) ، ويوجد امامه حافظه (armature) تتحكم في ملامسات النتم والغلق (relay contacts) .



شكل (۱-ه۲) المتابع المغناطيسي (relay)

عندما يمر التيار بالملف فإنه يشحن ويجنب الحافظه (armature) لكي يفلق نقط التلامس (contacts) لم يعند الحافظه أو يفتحها (حسب النظام المستخدم)، وعندما ينقطع جهد الشحن فإن الياي (spring) يعيد الحافظه الى حالتها الأصليه .

ويمكن ان يحتوى المتابع (relay) على نقط تلامس عديدة لاستخدامه في أعمال الفتح المقدة .

ومن مميزات المتابع (relay) سرعة الفتح والفلق للأجهزة والماكينات من مواقع بعيدة كما أن جهود. وتيارات تشفيله تكون صغيرة بالنسبة لما تستهاكه هذه الماكينات .

وعندما ينتخب المتابع (realy) لاداء مهمه معينه في الدائره ، فإن هناك بعض الإعتبارات الهامة التي يجب الأخذ بها والتي تتعلق بالمواصفات الفنيه للملف المستخدم في المتابع ، وهي كما يلي :

١- مقاومة الملف (dc resistance) وهي مقاومة السلك المستخدم في تصنيع هذا الملف.

٢- تيار التشغيل (operating current) أو جهد الغلق (closing voltage) والتي تستخدم كمؤشرات
 لحساسية المتابع ، ويجب أن تتلام مع الغرض الذي يستخدم المتابع لأجله.


٣- يجب أن تكون نقط التلامس ملاسه فنيا لتحمل التيارات المطلوبه في الدائره ،

ثانيا: عناصر أشباه المواصلات serniconductors

مقدمه عامسه

من المعروف أن الذره هي أصغر جزء في العنصر وهي تحمل في خواصهاخواص هذا العنصر ، ويكون البناء الذري لكل عنصر مختلفا عن مثيك في بقيه العناصر مما ينتج عنه وجوب العناصر المُختلف بخصائص مختلف .

وطبقا لنظرية (بوهر) التقليديه فإن الذرة تحتوي علي نواه مركزيه محاطه بسحابه من الالكترونات ساله الشحنة النواء م سالبه الشحنه تدرر في مدارات حول النواه هذه النواه ، تحتوي علي نوعين من الأجسام ، أحدهما موجب الشحنه ويطلق عليها (بروتونات) والثاني متعادل يطلق عليها (نيوترونات) . ويوضع شكل (١-٣٦) البناء الذري لمادة السيليكون كمثال توضيحي .




شكل (١-٣٦) البناء الذري لمادة السيليكون

ذرات السيليكون وألهرمانيوم

تعتبر مادتي السيليكون والهرمانيوم من المواد المستخدمه على نطاق واسع والتي تنتمي الي عائلة أشباه المواصدات (semiconductors) وتحتوي كل من ذرتي السيليكون والهرمانيوم علي أربعة الكترونات تكافؤ (الكترونات التكافؤ همي الكترونات الجدار الخارجي للذرة و تساهم في التقاعلات الكمائية) والاختلاف بينها فر النواء بينما ذرة السيليكون تحتوي علي ١٤ بروتون في النواء بينما ذرة

الجرمانيوم تحقوي على ٣٢ بروتون ، ويوضح شكل (١-٣٧) البناء الذرى لكل منهما.




شكل (١-٣٧) البناء الذري لمادة السيليكون (الي اليمين) ومادة الجرمانيوم (الي اليسار)

الرابطه التساهميه في أشباه المواصلات

حتى تتعرف على اسلوب تكوين الرابطه التساهميه نستخدم شكل (١-٣٨) حيث يظهر نظام توزيع الكتروبات المدار الخارجي لارة الچرمانيوم ، وقد عرفنا من الشكل السابق أن ذرة الچرمانيوم تحتوي علي أربعة الكتروبات في المدار الخارجي ، وحتي يكتمل نطاق التكافؤ للچرمانيوم فإنه لابد من وجود ثمانية الكتروبات في المدار الخارجي وعلي ذلك فإن كل ذرة تشارك الذرات الأربع التي حولها في الكتروباتها بالصورة الموضحه في شكل (١-٨٨) والتي يطلق عليها (الرابطه التساهميه) ، وفي هذه الرابطه تبدو الذرة وكأن حولها ثمانية الكتروبات (الأربعه ذرات الأصلية وأربعة أخري بواسطة الرابطه التساهميه)، وبالتكيد فإن الذرة في هذه الحاله لا تكون قابله للتوصيل حيث انه لايوجد

الكترونات حره لنقل الطاقه ، ويطلق على هذا البناء (البناء البللوري).




شكل (١-٣٨) الرابطه التساهميه في ذرات الچرمانيوم

تكوين البللور، السالبه (N)

لكي تتحول البلارة النقيه الي مادة قابله التوصيل فإنه يتم تطعيمها بأحد المواد التي يطلق عليها (P) (مواد شائيه) ، ومن أمثلة المواد الشائيه المستخدمة في تكوين البلاره الساليه ، مادة الفسفور (P) ولائتيمون (SB) ، وتشترك هذه المواد في خاصية احتواها علي خمسة الكترونات خارجيه .

ويظهر في شكل (١-٣٩) أسلوب تكيين البلثوره السالبه (١١) حيث نجد ان كل أربعة الكترينات نكافق من الكترينات الماده الشائبه (الأرزنك) ترتبط في روابط تساهميه مع ذرة چرمانيوم ليكتمل المدار الخارجي لذرة الچرمانيوم ويتبقي الكترون زائد من الأرزنك يصبح حر الحركه خلال البللورة ، وبهذا الأسلوب يزداد عد الالكترونات (السالب) الحره ، وتتحول الماده الي بالمرره سالبه، ويرمز

لها بالرمز (N).




شكل (١-٣٩) التطعيم بالشوائب خماسية التكافؤ لتكوين البللوره السالبه (N)،

تكوين البللوره الموجبه (P)

بنفس الأسلوب يتم اضافة مادة شائبه الي مادة الجرمانييم أن السيليكون ، ولكن في هذه الحاله يستخدم ماده شائبه ثلاثية التكافر مثل الأنديوم (۱N) أن الجالييم (GA) أن البورون (B).

الكتروبات التكافؤ الثلاثة للانديوم كما في شكل (١-٤٠) ترتبط مع ذرات الهرمانيوم برابطة تساهميه وهذا نجد أن ذرة الهرمانيوم ينقصها الكترون واحد حتي يكتمل البناء الترابطي التساهمي وهذا يعني وجود فجوه (hole) والتي تمثل شحنه موجبه لها قدره قويه علي جذب الالكترون اذا كان بجوارها، بهذه الصوره يزداد عدد الفجوات ، أي عدد الشحنات الموجبه وتزداد معها ايجابية الماده وتصبح هذه الفجوات الموجبه مسئوله عن توصيل التيار في الماده وهذا يطلق علي الماده (بالموره

موجيه) ويرمز لها بالرمز (P).




شكل (١-٠٠) التطعيم بالشوائب ثلاثية التكافؤ لتكوين البللوره المجبه (P)

الثنائي هو عنصر اليكتروني يحتوي علي طرفين (الأنود والكاثود) ، ويسمح بمرور التيار الكهربي بسهوله في اتجاه واحد ويمنع مروره في الاتجاه العكسي ، ويستمر مرور التيار خلال الثنائي عندما يكون جهد الانود موجب بالنسبه للكاثود (توصيل أمامي) ، ولا يمر الا تيار ضئيل جدا عندما يكون جهد الانود سالبا بالنسبه للكاثود (توصيل عكسي) ، وهكذا يمكن اعتبار الثنائي كمفتاح جهد يوصل في احد الاتجاهات ويقصل في الاتجاه الآخر .

ومن حيث البناء العام للثنائي نجده يتكون من بللورتين ، احدهما ساليه (N.crystal) والثانيه موجبه (P.crystal) كما بالشكل وقد سبق لنا دراسة اسلوب تكوين البللوره الساليه والبللوره الموجيه.


ويتم توصيل البلاورتين معا بطرق تكنولوجيه متعدده ، ويستخدم شكل (١-١٥) لتمثيل توصيل البلورتين معا بطرق تكنولوجيه (P) والتي تحتري علي الفجوات الموجيه (holes) كحاملات الشحنة ، كذلك يظهر الي اليسار البلاوره السالبه (N) والتي تحتري علي الألكتروبات السالبة كحاملات الشحنة ، ويطلق علي الخط الفاصل بينهما "وصلة" (JUNCTION) ، وتشير الأسهم الموضحة بالشكل الي إتجاه حركة كل من تيار الفجوات وتيار الالكتروبات .



شكل (١-٤١) البناء العام الثنائي

الرمزالاساسي المستخدم للتعبيرعن الثنائي يظهر في شكل (١-٤٢) الرمز الأساسي المستخدم للتعبير عن الثنائي والذي يشير الي البناء العام

الثنائي والذي شرحناه سابقا.




شكل (١-٤٢) الرمز الأساسي المستخدم للتعبير عن الثنائي لاحظ هنا أن التيار الاليكتروني يمر من الكاثود الي الأنود

الأشكال التي يمكن أن يظهر بها الثنائي

يمكن أن يظهر الثنائي في عدة اشكال كما في شكل (١-٤٣) حيث يظهر في غلاف رجاجي أو معني أو من البلاستيك .

وعادة مايستخدم المصنعين أسالييا عديده لتمييز الأطراف أيهما الانو. وأيهما الكاثود وذلك كما بالرسم . ..




شكل (١-٤٣) الأشكال التي يمكن أن يوجد بها الثنائي

منحنى خصائص الثنائى

كما عرفنا سابقا أن الثنائي يوصل في احد الاتجاهات [عندما يكون موصلا في الاتجاه الأمامي (forward)] كذلك فإنه يفصل في الاتجاه الآخر وتصبح مقاومته عاليه جدا .

ويوضع شكل (١-٤٤) منحني خصائص الثنائي في العالتين والذي يمكن ايجازه في النقاط التاليه: - يبدأ امرار التيار في الاتجاه الأمامي عندما يتعدي الجهد الأمامي مايسمي بالجهد الحاجز (barrier voltage) والذي يبدأ بعده الثنائي في التوصيل كأي موصل عادي ، وتكون قيمة الجهد الحاجز ٧, قوات في ثنائيات السيليكون و٣, قوات في ثنائيات الجرمانييم .

الجزء السفلي من المنحني يمثل حالة التوصيل العكسي حيث يظل التيار، تقريبا مساويا للصفرالي
 أن يصمل الجهد الي جهد الأنهيار حيث يمسر تيسار عكسي شديد إذا لم يحدد يمكنه أن يتلف
 الثنائي وهو يزيد عن ٥ قولت بالنسبة لمعظم الثنائيات .



شكل (۱-٤٤) منحنى خصائص الثنائي (diode)

إختبارالثنائي (diode) بواسطة الأومميتر

عند استخدام الأومميتر في إختبار الثنائي (diode) فإن البطاريه الداخليه للأومميتر تستخدم في ترصيل الثنائي أماميا وعكسيا ، ويشير شكل (١-٤٥) إلي النتائج التي سوف تخصل عليها عند ترصيل الثنائي (diode) عندما يكون صالحا ، حيث نجد أنه عند ترصيله أماميا يعطي مقاومه

صغيرة ، بينما يعطى مقارمه عاليه جدا عند توصيله عكسيا.




(i) التوصيل العكسي
 (ن) التوصيل الأمامي
 شكل (١-٤٥) إختبار الثنائي (diode) باستخدام جهاز أوميتر رقمي

ملاحظات علي القياس

- عادة ما يستخدم المدي Rx100 علي جهاز الأومميتر لاجراء هذا الأختبار .
- ليس من الضروري الأهتمام بقيمة المقاومه بقدر الأهتمام ماإذا كانت عاليه أم منخفضه .
- تذكر أن الثنائي أن يبدأ في التوصيل في الاتجاه الأمامي الا بعد القيمه ٧, قوات في ثنائيات السيليكون و٢ قوات في ثنائيات الجرمانيم مع ملاحظة أن ثنائيات الجبد العالي تخرج عن هذه الحدود ولايجب قياسها بواسطة الأومعيتر العادي ،كذلك فإن هناك بعض الثنائيات تسخدم في دوائر كشف الترددات العاليه (high frequency detection) وتكون حساسه للغايه ولا يجب قياسها أيضا بالأومعيتر العادي
- بعض أجهزة الأومميتر تكون معكوسه القطبيه ، بمعني أن الطرف الاسود (المشترك) لايشير الي السال.
- اذا كانت قراءة الأوميتر منطفضه في كلا اتجاهي القياس فإن هذا يعني أن الثنائي به قصر (shorl) وغير صالح أما أذا كانت عاليه جدا لكلا اتجاهي القياس فإن ذلك يعني أن الثنائي مفترح (open) وغير صالح.

نماذج من الثنائيات

ملاحظة : يبجد أسفل الشكل مجموعه من موحدات الموجه الكامله (full wave rectifier) رياعية الأطراف ، والتي يدخل الثنائي كعنصر أساسي في تكوينها .



ثنائي الزينر ZENER DIODE




هناك مشكله اساسيه في دوائر إمداد القدر (d.c.) هي أن جهد الخرج عادة مايتغير مع تغيرات جهد الدخل أن الحمل ، وبالطبع فإنه يكون من المفضل في معظم الدوائر الحصول علي جهد ثابت يصرف النظر عن التغيرات في جهد الدخل أن الحمل ، واتحقيق ذلك لابد من إستخدام دائرة منظم جهد (voltage stabilizer) وقد صممت دوائر عديده لأجل هذا الفرض وكان المنصر الأساسي فيها هو ثنائي الزينر .

منحني الخصائص ونظام العمل

سبق أن ناتشنا في دراستنا للثنائي العادي في الجزء السابق كيف انه عند جهد عكسي معين يحدث أنهيار للوصله حيث يزداد التيار العكسي بصوره مفاجئه وشديده ، أما في ثنائي الزينر فإن جهد الانهيار يطلق عليه احيانا جهد الزينر والزيادة المفاجئه في التيار تعرف بتيار الزينر

ويعتمد جهد الأنهيار أن جهد الزينر أساسا علي كمية التطعيم في الماده التي يصنع منها ثنائي الزينر .

ويكون جهد الأنهيار في ثنائي الزينر حادا وهذا مايميزه عن الثنائي العادي السابق دراسته. ويظهر في شكل (١-٤٦) منحني الخصائص المعبر عن ثنائي الزينر ويظهر الي جواره الرمز المستخدم للتعبير عنه في الدوائر الأليكترونيه كذلك أحد نمائجه المستخدمه بكثره.




شكل (١-٤١) منحني خصائص ثنائي الزينر ويظهر الي جواره الرمز المستخدم وأحد الأشكال المطابقة

والنقاط التاليه جديره بالذكر

- ثنائي الزينر مثل الثنائي العادي ماعدا ان نسبة التطيع به تكنن بحيث تعطي حهد إنهيار حاد . – يوصل ثنائي الزينر دائما عكسيا لإستخدامه في تنظيم الجهد ال عندما يوصل أماميا فان خواصه تكون مثل الثنائي العادى .
- عند دخول ثنائي الزيدر منطقة الأنهيار (reverse break down) فإنه ان يتلف أو يحترق حيث أن
 الدائرة الخارجيه الموصله به تحدد التيار ليكون أقل من القيمه التي تسبب إنهيار الثنائي .

تنظيم الجهد بواسطة ثنائي الزينر

يوضح شكل (١-٤٧) دائرة مبسطه تشرح أسلوب إستخدام ثنائي الزينر في تنظيم الجهد (d.c.) .



شكل (١-٤٧) دائرة تنظيم الجهد باستخدام ثنائي الزينر

عندما يتغير الجهد (خلال الحدو. المتاسبه) فإن ثنائي الزينر يحافظ علي جهد ثابت عبر أطراف الخرج وذلك كمايلي:

عندما يتغير جهد الدخل Vin فإن تيار الزينر Iz يتغير بالتناسب ، وتستخدم المقارمه R كمقارمة تحديد (limiting resisitor) حتي لاينهار الثنائي . فاذا افقرضنا ان ثنائي الزينر الموجود بالشكل السابق يمكنه تتبيت الوجد المناظر لتيار يتراوح بين قيمه قصوي ٤٠ مللي أمبير وقيمه معفري ٤ مللي أمبير التالية :

VZ=10 Volt/(Zmin=4mAdzmax=40mA)

أ - بالنسبه لأقل تيار:

VR = 4mA X 1k = 4V حيث VR = 4mA X 1k = 4V

و حيث أن V_B = V_{In} - V_Z


 $V_{IN} = V_{R} + V_{Z} = 4+10 = 14V$

ب - بالنسبه لأقصى تيار

 $V_R = 40 \text{ mA X 1K} = 40V$ $V_{In} = 40 + 10 = 50 \text{ V}$

معني ذلك أن ثنائي الزينر في هذه الحاله يمكنه تنظيم جهد الدخل مابين ١٤ قولت الي ٥٠ قولت محافظا على ١٠ قولت في الخرج .

> نماذج من ثنائيات الزينر فيما يلى نستعرض بعض النماذج من ثنائيات الزينر المستخدمه عمليا






ثنائى الثاراكتور VARACTOR DIODE

تستخدم ثنائيات القاركتور كمكثفات متغيرة اعتمادا على الجهد الواقع عليها .

والقاراكتور أساسا عباره عن وصله ثنائيه موصله في الإنجاء العكسى وذلك كما في شكل (١-٤٨).




شكل (١-٤٨) القاراكتور الموسل عكسيا يعمل كمكثف متغير

نظرية العمل

نعام من خلال دراستنا أنه عند توصيل الوصله الثنائيه عكسيا ، يتكون مايسمي بمنطقة الإستنفاذ (p) . (N) فإنها (dielectric) أما المناطق (P) . (N) فإنها تعمل مكان عازل المكثف (dielectric) أما المناطق (D) . (N) فإنها تعمل كالواح المكثف .


عندما يزداد جهد التغذية العكسي فإن منطقة الأستنفاذ (depletion) تتسع لتزيد بذلك سُمك العازل وتنقص السعه . وعندما يتناقص ، جهد التغذية العكسي يضيق سمك منطقة الاستنفاد ويذلك تزداد السعه . وتظهر هذه العمليه في شكل (١-٩-١).



شكل (١- ٤٩) شرح نظرية عمل القاراكتور كمكتف متغير

الرموز المعبره عن القاراكتور


يوضع شكل (١--٥) عدة رموز مستخدمه للتعبير عن الثاراكتور ويلاحظ أنها جميعا تشير الي المكثف ضمنيا . كما يظهر الى جواره شكل مطابق للثاراكتور .



شكل (١- - ه) الرموز المستخدمه للتعبير عن القاراكتور والي جوارها أحد الأشكال المطابقه للقاراكتور .

نماذج من ثنائيات القاراكتور

فيما يلي نستعرض بعض انواع ثنائيات القاراكتور تظهر في شكل (١-١٥)



شكل (١-١٥) بعض أنواع ثنائيات القاراكتور



الترانزستور TRANSISTOR

عندما تضاف طبقة ثالثه للثنائي البللوري (crystal diode) بحيث يكون وصلتين العلم ولن أن الناتج هو عنصر جديد يطلق عليه الترانزستور

ويتمتع الترانزستور بقدره عاليه علي تكبير الاشارات الإليكترونيه ، هذا بالرغم من حجمه الصغير عند مقارنته بالصمام الأليكتروني .


البناء العام للترانزستور:

يحتوي الترانزستور علي ثلاثة بللورات إثنتان (P) وبينهما واحدة (N) أو اثنتان (N) بينهما واحدة(P) ، ليتكون بذلك نوعي الترانزستور للعروفين :

(۱) الترانزستور NPN

(۲) الترانزستور PNP

ويظهر في شكل (١-٢-)) نوعي الترانزستور المذكورين ، كما يظهر أسفل الشكل الرمز المستخدم في الموائر الالكترونية .




شكل (۱–۲۰ه) نوعي الترانزستور (NPN , PNP)

ويلاحظ في كل من النوعين مايلي :

١- يحتوي الترانزستور علي وصلتين وبذلك يمكن إعتباره كتنائيين موصليين ظهرا بظهر وذلك كما

في الشكل (١-٥٣).



شكل (١-٣٥) التعبير عن الترانزستور بإستخدام الثنائيات

٢- يحتوي كل ترانزستور علي ثلاثة أطراف وهي كما يلي:

أ- المشمع emitter : وهو الجزء المختص بإمداد حاملات الشحنه (الفجوات في حالة الترانزستور PNP ويوصل المشمع دائماامامي(forward) بالنسبه للقاعدة وبذلك فهو يعطي كميه كبيرة من حاملات الشحنه عند توصيله.


ب-المجمع collector : ويختص هذا الجزء من الترانزستور بتجميع حاملات الشحنه القائمه من المشم ، ويوصل عكسيا (reverse) مم القاعدة.

القاعدة base: وهي عبارة عن الجزء الأرسط بين المشع والمجمع وتوصيل أماميا (forward)
 مع المشع ، وعكسيا (reverse) مع المجمع .

توميل الترانزستور بمنابع التغذيه transistor blasing

عرفنا من الأجزاء السابقة أن وصلة المشع (emitter) مع القاعدة base تكون اماميه (forward) لكي تسمح بمقاومه منخفضه وتيار عالي ، أما وصلة المجمع (collector) مع القاعدة فتكون عكسيه (reverse) مسببة بذلك مقاومة عاليه في خرج الترانزستور ، ويظهر في شكل (١-٤-١) نظام تغذية

كل من النوعين .




شكل (۱-٤٥) الي اليمين الترانزستور NPN والي اليسار الترانز ستور PNP وتظهر منابع التغذية في كلا الدائرتين

يعض المقائق عن الترانزستور

- طبقه القاعدة (base) في الترائزستور تكون رقيقه جدا يليها المشع (emitter) واكبرهم المجمع (collector).
- وسلة الشع مع القاعدة (E-B) تكون أمامية (forward) دائما أما وسلة المجمع مع القاعدة
 (C.B) فتكون عكسيه (reverse) .
- باحظ في كل من نوعي الترانزستور أن المشع يشار اليه بسبهم، ويشير السهم الي اتجاه تدفق
 تيار الفجوات (hole current)، ففي النوع PNP نجد أن تيار الفجوات يتدفق خارجها من المشم

أما في النوع NPN فنجد انه يظهر داخلا الي المشم . ويشرح شكل (١-٥٥) إتجاهات التيار بوضوح.




شكل (١-٥٠) في الجزء العادي يظهر انتجاهات التيار في الترانزستور NPN رالجزء السئل خاص بالترانزستور PNP

إختبار وقياس الترانزستور

يمكن التاكد من جودة الترانزستور في الدائرة بواسطة قياس الجهود التي يعمل عليها أثناء توصيلة ، كذلك يمكن إختباره خارج الدائرة بواسطة قياس المقاومه بين كل طرفين من أطرافه بإستخدام الأومميتر.

أ- قياسات المهد في دوائر الترانزستور

يظهر في شكل (١-٦٥) ملخصا كاملاً لقصيبة الجهود الموصله على أطراف الترانزستور والتي ناقشناها سابقا في نظام تغذية الترانزستور .



شكل (١-٦٥) قياسات الجهد في دوائر الترانزستور

اختبار الترانزستور بواسطة قياس الجهد علي أطرافه وهو بالدائره

نائحظ بوضع عام أن الترانزستور الذي يعطي جهدا بين القاعدة والمشع اكبر من ١٠١ قولت (باعتبار أن NPN يوكن ساليا في حالة الترانزستور NPN يوكن ساليا في حالة الترانزستور PNP) تكون فيه الوصلة بين القاعدة والمشع مفتوحه (open) ويجب استبداله .

فيما يلي بعض الاختبارات التي تحكم علي صلاحية الترانزستور فإذا إجتاز الترانزستور أيا من
 هذه الاختبارات فإنه يمكن إعتباره صالحا ، أما الفشل في أحد هذه الاختبارات فلا يعني
 بالضرورة أن هذا الترانزستور تالف وإنما يعطي إحتمالاً لذلك
 وسوف نستخدم شكل (١-٧٥) لشرح هذه الإختبارات

في شكل (a)

نلاحظ في هذا الشكل أنه عند عمل قصر (short) علي الوصله بين المشع والقاعدة فإن ذلك يؤدي الي إرتفاع جهد المجمع (collector) الي القيمه Vcc ، وهبوط الجهد VRC الي الصفر تقريبا ، هذا بالطبع اذا لم يكن الترانزستور من الأساس يعمل في حالة القطع (cut oft).

فی شکل (b)

في هذا الشكل نجد أن مقاومة حمل الترانزستور تقترب من الصفر وعلي ذلك فإن التحول للقطع يمكن أن يلاحظ علي مقاومة المشع حيث أن عمل قصر (short) بين القاعدة والمشع يسبب هبوط الجهد VRE الا اذا كان الترانزستور أساسا يعمل في حالة القطع "cut off".

في شكل (c)

في هذاالشكل يظهر الترانزستوران موصلان علي التوازي ، وهنا فإن عمل قصر علي كل منهما كما بالشكل يسبب تحولهما الي OFF مما يسبب هبولم الجهد VRC .

في شكل (d)

حيد يكن الترانزستور بالفعل في حالة القطع (cut off) ويكن الجهد علي المجمع vc مساويا الجهد vc مساويا الجهد vc ، فإن اضافة مقارمه من النقطه vcc الي القاعدة كما بالشكل يحول الترانزستور الي ON . ويجب أن تحسب قيمه المقاومه RB بحيث تسبب تيار قاعدة IB أصغر من ١ مللي أمبير للإشارات الصغيرة وأصغر من ١٠ مللي أمبير بالنسبه لترانزستورات القدره . لاحظ أيضا أن اضافة RB سيف يسبب هبوط الجهد علي المجمع .


فی شکل (e)


فی شکل (f)


عندما يكون الترانزستور في وضع التشغيل (active) فإن الاشارة التي تظهر علي المجمع تكون معكىسه طوريا بمقدار ١٨٠° عن مثيلتها الموجوده علي القاعده ، وبالطبع فإن أفضل إجراء لتحقيق هذا الاختيار هر إستخدام جهاز راسم النبنيات (oscilloscope) .

ويصرف النظر عن مستوي الأشاره أو وجود تشوهات بها من عدمه فإن هبوط جهد المجمع عند ارتفاع جهد القاعدة أن إرتفاع جهد المجمع عند هبوط جهد القاعدة تعتبر مؤشرات حقيقيه لسلامة الترانزستور حتى ولو كان يعاني من بعض التسريب (leakage) أن انخفاض نسبه التكبير قليلا .

وفي حالة عدم توفر إشارة داخليه (من الدائره) على طرف القاعدة فإنه يمكن استخدام جهاز توليد الاشارات (signal generator) لحقن اشاره على طرف القاعدة خلال مكتف قيمته أن ميكروفاراد ، وبالطبع فإنه إذا كان المجمع موصلا بالنقطه vcc أن نقطة الأرضي فلن يمكن مشاهدة أي اشاره على الاطلاق.








شكل (١-٧٠) اختيار الترانزستور بواسطة قياسات الجهد

(ب) قياسات الأرم (المقاومه) لاختبار مملاحية الترانزستور

يمكن استخدام جهاز الأومعيتر لإختيار صلاحية الترانزستور وهو خارج الدائره ، وفي هذا الاختبار يتم التأكد من سلامة وصلات الترانزستور وعدم اصابتها بالقصر (shor) أو الفصل (open). ويتمد هذه الطريقة في القياس علي قياس كل وصله أماميا وعكسيا حيث أن الوصله السليمه يجب أن تعطي مقاومه منخفضه في التوصيل الأمامي (forward biasing) ومقاومة عاليه في التوصيل العكسي (reverse biasing) ، وتستخدم البطاريه الداخليه للأومميتر في هذه الماله كمنبع التغذيه . وعند لجراء هذا الاختبار يجب استخدام المدي R X 1 في جهاز الأومميتر عند قياس ترانزستورات (smail-signa) ، (smail-signa) .



A- forward bais check


B- reverse bias check

إستخدام الأومميتر لاختبار الترانزستور NpN


وبالحظ أنه عند إختبار ترانزستور PNP فإنه يعطي قراءات عكس الموضحه في الشكل السابق تماما

نماذج من الترانزستور فيما يلي نستعرض أمم أشكال الترانزستور المستخدم بالدوائر الاليكترونيه


أ- ترانزستور متعدد الأغراض (يظهرفيه بعض المقاطع الداخليه لتوضيح التركيب) .



ب -- بعض النماذج الخاصه من ترانزستور القدره .




ج - بعض النماذج من الترانزستور المزيوج dual transistor



د- بعض النماذج من ترانزستور (تردد الراديو) RF transistor




انماذج أخري من ترانزستور تردد الراديو



أسلوب التعرف على أطراف الترانزستور

· يبضح شكل (١-٨٥) أسلوب التعرف علي أطراف الترانزستور بالنسبه لغالبية الأنواع المستخدمه عمليا .



ترانزستورات التأثير المجالي FIELD EFFECT TRANSISTORS

مقدمه

درسنا في الأجزاء السابقه الترانزستور ثنائي القطبيه (bipolar transistor) والذي تلعب فيه كل من الفجوات والالكترونات دورا هاما في عملية الترصيل ، ولهذا السبب كان يطلق عليها (bipolar) ، هذا النرع من الترانزستورات يحتري علي بعض العيرب الرئيسية أهمها أن معارقة دخله (input مذخفضه بسبب التغنية الأمامية (forward biasing) بين المشع والقاعدة ، أيضا فإن نسبة التشوهات الحادثة في الاشارة بسبب وجود الرصلات بالترانزستور عاليه نسبيا، وفيما يلي نناقش أنواع ترانزستور التاثير المجالي والذي ساعد في تلافي هذه العيرب

يمكن تقسيم أنواع ترانزستور التأثير المجالي كما يلي :-

 ا- ترانزستورات التأثير المجالي ذات الوصله (Junction Field Effect Transistor) كويوجد منها نوعن:

> 1- JFET N - channel 2- JFET P - channel

۲- ترانزستورات التأثير المجالي ذات البوابه المعزوله (Metal Oxide Semiconductor - Field)
 (Transistor)

1-MOSFET N - channel 2- MOSFET P - channel

وكما هو موضع فإن كلا من النوعين MOSFET , JFET يمكن تصنيعه بإستخدام بللورات موجبه P-crystal أو بللورات ساليه




ترانزستور التأثير المجالي J.F.E.T

تشير الحريف J.F.E.T الي الأسم "Junction Field Effect Transistor" وهو عنصر مصنع من اشباه الموصلات (semiconductors) والذي تيم فيه توصيل التيار بواسطة نوع واحد من حاملات الشحنه (الكترينات أو فجورات).

وكما يظهر في شكل (١-٩٠) فإن الترانز ستور J.F.E.T يتكون من قضيب سيليكوني (١٨) أو (٩) يحتري علي وصلتين (P-N) وطرف مشترك يسمي البوابه (gate).


الأطراف الأخرى للترانزستور وهما المنبع (source) والمصرف (drain) يؤخذان خارجا من القضيب (source) السيليكوني، وعلي هذا فإن الترانزستور F.E.T. ليحتوي علي ثلاثة أطراف وهي المنبع (source) ويناظر المنبع والمبراء (gate) وتناظر القاعدة في الترانزستور ويناظر المشع والمبراء (gate) وتناظر القاعدة في الترانزستور المادي. ويشكل القضيب السيليكوني قناة توصيل لحاملات الشحنة ، فإذا كان من النوع (N) فإن الترانزستور يسمي (P-channel FET) وإذا كان من النوع P فإنه يسمي (P-channel FET).




شكل (۱-۹ه) نوعي الترانز ستور J.F.E.T

نظرية تشغيل الترانزستور J.F.E.T

- _ يوصل الترانزستور F.E.T. بحيث تكون التغذية بين الأطراف (S), (G) عكســـه (reverse biasing)
 _ يوصل الترانزستور (C) . (D) تكون بحيث تدفع حاملات الشحنة من (S) الى(D)
- عندما يكرن 0=20 فإن الوصلتين (P-N) علي جانبي القضيب السيليكوني يخلقان منطقتي إستنفاذ (depition)
 ومع ملاحظة أن حاملات الشحنه تتحرك من المنبع (S) إلي المصرف (D) خلال القناه بين منطقتي الاستنفاذ ، وأن حجم هاتين المنطقتين يحدد عرض القناه فإن ذلك يتحكم في كمن التدار الموصل سنهما.
- زيادة الجهد العكسي VGS يزيد من عرض منطقتي الأستنفاذ فيقل بذلك عرض القناه وتزداد مقاومتها ، وعلي هذا فإن تيارالمصرف 10 يتناقص ، والعكس صحيح فإذا نقص الجهد العكسي VGS يحدث العكس تماما ويزداد التيار 10
 - ويظهر في شكل في شكل (١-٦٠) نظام عمل الترانزستور J.F.E.T .




شكل (۱۰–۲۱) نظام عمل الترانزستور J.F.E.T بنوعيه -- ويوضح شكل (۱–۲۱) الرموز المستقدمه للتعبير عن الترانزستور J.F.E.T بنوعيه ،



شكل (١-١١) رموز التعبير عن الترانزستور J.F.E.T


نماذج من الترانزستور J.F.E.T فيما يلى نستعرض بعض أشكال الترانزستور J.F.E.T



الفروق بين الترانزستور J.F.E.T والترانزستور ثنائي القطبيه

- في الترانزستور J.F.E.T يتم حمل التيار بواسطة نوع واحد من حاملات الشحنه (الالكترونات أو الفجوات).
- دائرة الدخل في الترانزسترر J.F.E.T تكرن عكسيه مما يعطي معارقه (impedance) عاليه جدا في الدخل مقارنة بالترانزستور العادي
- الترانزستور العادي يستخدم تيار القاعدة التحكم في التيارين بين المجمع والمشع بينما يستخدم الترانزستور J.F.E.T الجهد علي البوابه (gate) لكسي يحكم التيار بين المصرف (drain) وللنبع (source).
- لا يوجد وصلات في الترانزستور J.F.E.T مما يقلل من مستوي التشوهات التي يمكن أن تحدث بالإشارة.

ويظهر في شكل (١-٦٢) مقارنه بين الاطراف في كل من نوعي الترانزستور المذكورين .



شكل (١-٦٢) مقارته بين الأطراف في نوعي الترانزستور




ترانزستور التأثير المجالي ذن البوابه المعزوله Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

_ يحقق هذا النوع من الترانزستور معاوقة دخل (input impedance) أعلي من مثيلتها فــــي
 الترانزستور J.F.E.T. وعادة مايعبر عن هذا الترانزستور بالحروف M.O.S.F.E.T. وهـــــي
 الحروف الأولى من الاسم المذكور .

تكوين الترانزستور M.O.S.F.E.T.


- يعتوي هذا الترانزستور عل قناة من النوع N كما في شكل (١٦٣-١) وطبقه واحدة من النوع (٩)
 تسمى (substrate) .
- يترسب علي أحد جوانب القناة طبقه عازله من ثاني أكسيد السيليكون بينما يترسب علي هذه الطبقه
 طبقة أخري تسخل البوابه المعدنيه (:GATE)) ، وعلي ذلك فإن البوابة تكون معزوله عن القناه
 وهذا هو سبب إطلاق اسم (قو البوابه المعزوله) على هذا الترانزستور .
- يحتوي هذا الترانزستور على ثلاثة اطراف المنبع (source) ، المصرف (drain) والبوابه (gate) .



شكل (١-٦٣) بناء الترانزستور .M.O.S.F.E.T والرمز المستخدم للتعبير عنه


نظرية العمل

ني هذا النوع تتشكل البوابه (gate) كمكثف صغير أحد الواحه هُو البوابه نفسها واللوح الآخر هو القناه ، أما العازل فهو أكسيد المعنن SIO2 ، عندما يعطي الجهد السالب علي البوابه (gate) فإن الأكتربنات تتجمع عليها وتطرد الكتربنات التوصيل (المنبعث من المنبع (S) الي المصرف (D) بتثثير البطاريه VDS) من القناء N في المنطقة المجاورة ، (مثل نظرية المكتف العادي) ، وبذلك فان عدد الالكتربنات التي تستطيع الوصول الي المصرف (drain) يقل فيؤدي الي نقصان الخرج ومع زيادة الجهد السائب علي البوابه (gate) ، يقل التيارمن المنبع (source) الي المصرف (drain) بالتناسب ، ويشرح الشكل (١-١٤) أسلوب عمل الترانزستير ون ع انتقذيه في الدخل والحكس صحيح تماما ، ويشرح الشكل (١-١٤) أسلوب عمل الترانزستير ون ع انتقذيه في الدخل



شكل (١-١٤) نظرية عمل الترانزستور .M.O.S.F.E.T

نصائج من الترانزستور والدوائر المتكاملة .M.O.S.F.E.T فيما يلي نستعرض بعض أشكال الترانزستير والدوائر المتكاملة من النوع .M.O.S.F.E.T .



الثيرستور silicon controlled rectifier




الثيرستور هو عنصر مصنع من أشباء الموسلات (semiconductors) يستخدم كمفتاح ON أو OFF ويمكن إستخدامه في عمليات تقويم القدره

البناء العام للثيرستور

يتكون الثيرستورمن أربعة بالمورات P-N-P-N وعلي ذلك قإن به ثلاثة وصالات V. 2، 10, 30, ويحتوي الثيرستور علي ثلاثة أطراف ، الأنود (cathod) ، الكاثيد (cathod) ، الكوابه (gate) شكل (١-١٥)، وتكون الوصلة رقم 1 أماميا أماميا (forward) وكذلك الوصلة رقم 3 أماميا أماميا رقم 2 فتوصل عكسيا .

نظام عيمل الثيرستور


بصرف النظر عن اتجاه البطاريه الموصله بالثيرستور فإنه في الأحوال العاديه لايومىل لأن إحدي وصلاته (الوصله الثانيه) عكسية التحيز .



شكل (١-٥٠) البناء العام الثيرستور ويظهر الى اليمين الرمز المستخدم

وعلي أي حال فإن الثيرستور يوصل فقط إذا اعطي نبضة جهد أو تيار علي البوابه بقطبيه معينه بحيث يجعل الوصلة الثانيه توصل أماميا. ويظل الثيرستور في حالة التوصيل الي ان يهبط جهد الانود الى الصفر او تتغير قطبية التوصيل بين الانود والكاثود.

وفيما يلى أسلوب عمل الثيرستور عن طريق الأشكال (٦٦-١) (a), (b), (a)



شكل (١-٦٦) أسلوب عمل الثيرستور

في الشكل (a): لايوجد تيار يمر بدائرة البوابه وبالتالي لا يمرالتيار بالثيرستور

في الشكل (b) : يمر تيار موجب بدائرة البوابه ونتيجة لذلك يمر تيار بوابه كبير من الأنوب الكاثوب · في الشكل (c) : ينقطع امداد تيار البوابه ومع ذلك الايزال تيار الحمل مستمرا في التدفق .


ملاحظة : يمكن أن يتحول الثيرستور الي ON عندما يصل تيار البرابه الي حوالي ٢٠ مللي أمبير ، في بعض الأنواع .

تطبيقات الثيرستور

j. j. 1

كما ذكرنا سابقا فإن الثيرستور يستخدم أساسا في عمليات تقريم القدرة حيث أنه يتمتع بميزة إمكانية الفتح والقفل المحكوم بواسطة الدائرة ويظهر في شكل (١-٦٧) دائره بسيطه توضع نظام عمله . في هذه الدائرة يجب أن تتاكد أن الثيرستور المستخدم يستطيع أحتمال تيارالحمل (load current) كما يجب تثبيت الثيرستور في مسرب حراري (heat sink) إذا كان مناك حاجه لذلك .

اضغط SI لقدح الدائره ثم حرره مره أخري تلاحظ أن اللميه تضئ حتي بعد تحرير المقتاح SI. استخدم S2 أن S3 لقطع التيار المار بالثيرستور ، سوف يتحول الثيرستور الي OFF ولن يعود للمعل مرة أخرى عند أعادة المفتاح المستخدم .



شكل (١-٦٧) دائرة توضيح نظام عمل الثيرستور

ملاحظات :

- بنامًا علي النقاط السابق ذكرها فإن الثيرستور يعمل في أحد حالتين ، إما حالة التوصيل أو عدم التوصيل وليست هناك حاله وسيطه ، لذلك فإنه يستخدم كمفتاح .


- يوجد طريقتين لتحويل الثيرستور الى حالة التوصيل (ON) .

أ- أن يتعدي جهد الإمداد بين الأنود والكاثوب قيمه معنيه ومحدده لكل ثيرستور يطلق عليها ، (break over vollage) مع عدم توصيل البوايه (gate)

(break over voltage) عادة مايكون أعلى من قيمة مصدر الأمداد


ج- إنقطاع الإمداد بين الأنود والكاثود أو عكس القطبيه يحول الثيرستور الي الوضع OFF.

نماذج من الثيرستور فيما يلي نستعرض بعض أشكال الثيرستور المستخدم في الدوائر الأليكترونيه .



نماذج أخري من الثيرستور

SILICON CONTROLLED RECTIFIERS						
0.25 AMP	0.5 AMP	0.8 AMP	1.9 AMP	4.6 AMP		
P		7			2	






بين الترياك والثيرستور

تعتبر المشكله الرئيسيه في الثيرستور هي أنه يمكنه التوصيل في اتجاه واحد فقط ، لذلك فإنه يستخدم فقط في التحكم في القدره .d.c ، كذلك يمكن استخدامه في التحكم في انصاف المرجات التي تحيزه اماميا بالنسبه للإشارات .a.c ، وبالطبع فإنه من المفضل وجود إمكانيه التحكم في الأنصاف الساليه والمرجبه معا ، وهذا هو مايميز الترياك .

وكلمة TRIAC هي إختصار التعبير Triode A.C Switch ، ويشير المقطع "tri" الي أن هذا العنصر يحتري علي ثلاثة أطراف وتشير الحروف AC الي إمكانية إستخدام هذا العنصر في التحكم في الشار (المرد (a.c.) . ويمكن عن طريق الرجوع الي شكل (١-٨٨) تقوم الترياك .




وبالرغم من أن الترياك في الشكل السابق يظهر وله طرفان فقط الا أنه يوجد طرف ثالث موصل بدائرة التحكم .

الأنصاف السالبه والمجيه معا

ويظهر في الشكل السابق كيف أن الترياك يمرر الأنصاف الموجبه من \ الي ١٥٠ (الجزء المظلل بالشكل) . كذلك بالنسبه للأنصاف السالبه ، ويلاحظ أن هذه العمليه ليست عملية تقويم كما في الثيرستور والذي يختزل الانصاف التي تحيزه عكسيا تماما.


الدائرة المكافئه للترياك

الترياك هو مفتاح ثلاثي الأطراف ويظهر في شكل (١٩-١) كيف أنه يحتري علي نصفين كل منهما يعتبر ثيرستور ، وتوصل البوابتين معا في طرف واحد (gate) أسا الطرفان الأضران فهمسا main terminal 1 (MT1) , main terminal ويوصل مذين الطرفين بحيث يكون أنود كل منهما موصل بكاثور الآخر .



شكل (١-٩١) الترياك يمثله اثنان من الثيرستورموملان على التوازي

ويظهر في شكل (١-٧٠) البناء الأساسي للترياك والي جواره الرمز المستخدم للتعبير عنه .



شكل (١-٠٠) البناء الأساسي للترياك ويظهر

الي اليسار الرمز المستخدم للتعبير عنه


ومن رمز الترياك يمكن أن تري أن هناك امكانية توصيله في كلا القطبيتين ومن الناحيه التجاريه تستطيع القول بأن الترياك قادرا علي تداول تيارات تصل من ٥ , أمبير الي ٢٥ أمبير ويمكن أن تصل في بعض الأنواع الخاصه الى ١٠٠٠ أمبير .

نظام عمل الترياك

يظهر في شكل (١-٧١) نظام عمل الترياك من خلال دائرة تيار متردد بسيطه حيث يكون الامداد بالتيار المتردد (a.c) بين الأطراف الرئيسيه خلال مقاومة حمل ١٦.

وتحتوي دائرة البوابه على بطارية ومقاومه تحديد للتيار (R) ومفتاح (S) ، ويكون نظام العمل كالاتي :

١- عندما يكون المقتاح (S) مفتوحا فإنه لن يكون هناك تيارا مارا بالبوابه ، وفي هذه الحاله فإن الترباك يمكن أن يتحول الحي ON فقط عندما يكون جهد الامداد مساويا الجهد (break over voltage) ، وعلي أي حال فإن الطريقة العاديه لتحويل الترباك ON تكون بواسطة إمرار التيار المناسب بدائرة البوابه .



شِكل (١-٧١) نظام عمل الترياك

٢- عندما يغلق المفتاح (\$) فان تيار القاعدة يبدأ في التدفق في دائرة البراب بطريقه معاثله كما في الشيرستور وهنا نجد أن الجهد(break over voltage) يمكن أن يحكم براسطة تحقيق تيارسليم علي البوابه والذي يحول الترياك الي ON ويسبب مرور التيار الموجب من MT2 إلى MT1 .
وعندما يكون الطرف MT2 سالبا بالنسبه الطرف MT1 فإن الترياك مره أخرى يتحول الى ON ولكن التيار الموجب يمر في هذه المره من MT1 الى ON ولكن التيار الموجب يمر في هذه المره من MT1 الى

وهناك ميزه أخري في استخدام الترياك وهي أنه بواسطة ضبط تيار البوابه علي قيمه معينه فإنه يمكن التحكم في جزء الاشارة (سواء السالب أن الموجب) المار في الحمل وهذا يسمح بضبط انتقال القدرة .a.c من المنبع الى الحمل .

نماذج من الترياك فيما يلي نستعرض بعض النماذج الستخدمه من الترياك

4.0 AMP	10 AMP			 15 AMP			
				¥			


25 A	MP .	30 AMP				
Y			4=			



البناء الأساسى للدياك

الدياك هو عنصر له طرفين ويحتوي علي ثلاثة طبقات ، وهو عنصر ثنائي الاتجاه يمكنه التحول من حالة القطع (OFF) الى حالة الترصيل (ON) بصرف النظر عن إتجاه القطبيه عبر طرفيه.

ويظهر في شكل (١-٧٣) المبناء الأساسي للدياك حيث يوصل طرفيه بالمناطق الموجبه (P) والمصنوعه من السليكون والمفصوله بالطبقه (N).



شكل (١-٧٧) البناء الأساسي للدياك والي اليمين الرمز المعبر عنه

همناك شبه واضع بين الدياك والترانزستور من حيث البناء العام ، ولكن هناك فروق أساسيه تميز الدياك عن الترانزستورمنها مايلى :

السجد طرف ثالث متصل بطبقه القاعدة (base).


٢- تركيز حاملات الشحنه متماثل (بخلاف الترانزستور) وذلك لكي يعطي خواص متماثله لذلك
 المنصر في كلا إتجامي الترصيل

نظام عمل الدياك

عندما يعطي جهد سالب أن موجب عبر أطراف الدياك ، سوف يمر فقط تيار تسريب صغير جدا(طا) خلال الجهاز ومع زيادة هذا الجهد فإن تيار التسريب يواصل التدفق الي أن يصل الي الجهد ™V (break over) ، عند هذه النقطة فإن الأنهيار الانهماري للوصلة الموصلة عكسيا يظهر مقاومة سالبة ، بمعني أن التيار خلال العنصر يزداد مع نقص الجهد المعلي عليه ، عندئذ تهبط قيمة الجهد علي العنصر الى القيمه (break over) ويرمز لها بالرمز ٧٠ .

ويوضع شكل (١-٣٧) منحني خصائص الدياك حيث نجد أنه اذا أعطي جهد موجب أقل من ١٠٥٠ + وجهد سالب أقل من ١٠٥٠ – يتدفق تيار تسريب صفير (١٠٥٠) خلال الجهاز ، تحت هذه الظروف نجد أن الدياك يمنع تدفق التيار ويتصرف كدائرة مفتوحه ، ويطلق علي الجهود ١٠٥٠٠ - ١٠٥٠ - الأسم (break)

over voltages) وعادة ماتكون في النطاق من ٢٠ الى ٥٠ قولت .



شكل (١-٧٣) منحنى خصائص الدياك

عندما يعطي جهد سالب أو موجب يساوي أو أكبر من الجهد (break over voltages) فإن الدياك يبدأ في الترميل ، ويتحول الجهد على طرفيه الى عددا قليلا من الثرات .

ويستخدم الدياك أساسا في قدح (بداية تشغيل) الترياك .

تطبيقات الدياك

١- بوائر خفض الأضاءة (light dimming)

٢- بوائر التمكم في الحرارة


٣- بوائر التحكم في سرعة المواتير عامة الأغرض

وبالرغم من أن الترياك يمكن أن يصل الى حالة التوصيل بواسطة دائرة قدح أوميه بسيطه الا أنه

يوجد إمكانية الفتح الأفضل والأسرع بإستخدام الدياك علي الترالي مع بوابة الترياك ، ويوضح المثال التالي إستخدام هذا العنصر في دائرة خفض أضاءة اللميات .

دائرة خفض الإضاءه

تظهر دائرة خفض الأضاح في شكل (١-٧٤) وتستخدم في التحكم في القدره a.c المعطاء للمبه ، مما ينتج عنه التحكم في درجة أضاحها ، ويكن التحكم الأساسي عن طريق تغيير جهد البوابه . ويصمم الجزء ، R-C ، تكي يحدد معدل إرتفاع الجهد عبر المنصر أثناء عملية الظق (switching off)



شكل (١-٧٤) دائرة خفض الأضاء باستخدام دياك وترياك


ويكون نظام عمل الدائرة كما يلي :

عندما يزداد جهد الدخل في الأتجاه المرجب فإن Ca Cr. يشحنان بمعدل يحسب علي أساس قيمة
 موعندما يتعدي الجهد عبر Creak over) فإن الدياك يفتح (يوصل) .

- يفرغ المكثف Co خلال الدياك الموصل ببوابة الترياك .

– براسطة شبط قيمة Re يمكن التحكم في معدل شحن المُكثنات وبالتالي التحكم في النقطه التــــــي مفتم عندها الترياك في جهد الدخل سواء في النصف السالب أن النصف المجب .

- ويوضع الشكل(١-٥٧) الأشكال الموجيه لجهدالدخل وجهد الخرج علي دائرة التحكم(diac - triac)).



شكل (١-٥٧) الأشكال الموجيه لجهد الدخل (i) وجهد الخرج (ii)



سويتش التحكم السيليكرني (SILICON CONTROLLED SWITCH (SCS)

يتشابه هذا السويتش في بناءه مع الثيرستورمع وجود فرق واحد وهو أنه يحتوي علي بوابتين كما في شكل(١-٧٦) ، وهما بوابة الكاثود (Cathod gate) ويوابة الأنود (anode gate) . ويمكن أن يتحول هذا السويتش الى ON أو OFF باستخدام أيا من البوابتين .

Anode (A)


Anode gate (G_A)

Cathode

Cathode (K)

SCS سويتش التحكم السيليكوني (۷٦–۱)

ومن الجدير بالذكر أن سويتش التحكم السيليكوني SCS يعمل بمعدلات قدره شعيفه عند المقارنه بالثيرستور ، ويستخدم هذا السويتش في التطبيقات الرقميه مثل العدادات (counters) والمسجلات (registers) وبوائر التوقيت (timing) ويوضح شكل (V-VV) أحد نماذج هذا السويتش .



شكل (١-٧٧) أحد الأشكال المطابقة للسويتش (SCS)



الدائرة المتكاملة INTEGRATED CIRCUIT

تعريف الدائرة المتكامله

هي عباره عن مجموعه من عناصر أشباه الموصلات النقيقه ، مصنعه في غلاف واحد وموصله داخليا بحيث تعطي دائرة كامله .

تصنيف الدوائر المتكامله

يمكن تصنيف الدوائر المتكامله كما يلي:

١- دوائر الحجر الواحد monolithic

Y- دوائر الشريحة الرقيقة أو الشريحة السميكة thin film or thick film

۳- الدوائر المختلطة hybrid

ويمكن تصنيفها من وجهة نظر أخري الى

۱- بوائر متکامله خطیه ۱Cs

۲- دوائر متکامله رقمیه digital ICs

مزايا استخدام الدوائر المتكامله

١- الحجم الصغير الذي يمكن أن يصل الى 🥆 بوصه مربعه .

٢- استهلاك قدره ضعيف بالنسبه للتوعيه الاخرى من النوائر.

٣- تكلفة أقل .

٤- الحراره الناتجه عنها بسيطه لذلك ليس هناك حاجه التبريد أو التهريه .

٥- تعمل الدائرة المتكاملة بكفاءه عالية ريما تصل الى ٥٠ مرة كفاءة النوائر العادية .

- ٦- تعمل بسرعه عاليه حيث أن الأشارة تأخذ زمنا أقل عند انتقالها داخل الدائرة .
- لا عدم وجود لحامات داخليه يقلل من إحتمال حدوث فصل داخلي الأطراف حيث أن المكهنات تتصل
 بيعضها عن طريق شرائح رقيقه من المعنن .
 - ٨ أي جهاز مصنع من النوائر المتكامله يتمتع بالميزات التاليه
 - عدد الكوبّات الداخليه أقل
 - تومىيلات أقل وبالتالي زمن تجميع وتصنيع أقل.


عيوب استخدام الدوائر المتكامله:

- ١- لايمكنها العمل بتيارات أن جهوب عاليه بسبب صغر حجمها والاسوف نتلف أجزاها الداخليه بسبب الحرارة المتوادة .
 - ٢- بعض المكونات لا يمكن تصنيعها داخل دوائر متكامله مثل الملفات وتطبيقاتها.
- كما أن تصنيع القارمات والكثفات بالغ الصعوبه بسبب المساحه الكبيرة نسبيا والتي يحتلها كمل منهما داخل الدائرة المتكامله وخاصة مع القيم الكبيرة .
 - ٣- لا يمكن اصلاح الدائرة المتكامله عند عطب أي جزء منها مما يُلزم إستبدالها بالكامل .
- ومع كل ذلك فإن العيوب البسيطه في استخدام الدوائر المتكامله يمكن تجاهلها بالنسبه للمميزات التي تتمتع بها بوضع عام

مثال على دائرة متكامله من النوع ثنائي القطبيه

- مكن تصنيع المكونات الاليكترونيه داخل الدائرة المتكامله بواسطة نشر المواد الشائبه في مناطق
 معنيه من الشريحه شبه الموسله والتي يطلق علهيا (subtrate) .
- وتعرف عملية الانتشار (diffusion) بأنها عملية يتم فيها السماح للشوائب في صورتها الفازيه بالنفاذ الي داخل الشريحه شبه الموصله وذلك تحت درجة حراره عاليه لتكوين مناطق سالبه (١٨)، وموجه (٢) بنظام معين حسب نوع الدائرة، ويوضع الشكل (١-٨٨) دائرة اليكترونيه بسيطه مصنعه

داخل دائرة متكامله .



شكل (١-٨٧) دائرة اليكترونيه بسيطه مصنعه داخل دائرة متكامله

وتحتوي الدائرة الموضحه علي مكثف وثثائي (diode) وترانزستور NPN ومقاومه ، ويتم امداد جهود التشفيل الدائرة خلال الأطراف 3,2,1 كما بالشكل .

تصنيع المقاومه داخل الدافرة المتكامله

تمعل الشريحه الطريله من النوع (P) كمقايمه محكمه القيمه بواسطة طولها وعرضمها حيث أن زيادة الطول يؤدى الى إرتفاع قيمتها بينما زيادة العرض يخفض من قيمتها .


أيضا يمكن التحكم في قيمة المقارمه براسطة التحكم في تركيز الشرائب في البللورة (p) حيث أن زيادة التركيز يعطى مقارمه منخفضه والعكس صحيح

تصنيع المكثف داخل الدائره المتكامله

تعمل المنطقة المنتشرة من النوع (N) كلوح سفلي للمكثف، وتعمل شريحة اكسيد السيليكون كعازل، أما اللوح العلوى للمكثف فهو عبارة عن العلبقة للعنيه المترسية على سطح الطبقة الأكسيدية ، هذا النوع من المكثفات ينسب الي مكثفات الاكسيد المعدني (metal oxide) ، وتحدد قبية المكثف بواسطة مساحة سطح الالواح وسمك طبقة الاكسيد وثابت العزل بالنسبه لطبقة الاكسيد ، وعامة فإنه ليس من الممكن إستخدام مكثفات تزيد قيمتها عن عددا قليلا من مئات البيكوفاراد.

أغلفة الدوائر المتكامله


يشرح شكل (٧٩-١) مجموعه من الأغلقه المستخدمة في تصنيع الدوائر المتكاملة ، ويستخدم النوع MOS/LSI PACKAGE للدوائر المعتدة ، أما الحريف MOS فهي تشير الي الأصطلاح-Metal Ox) (ide Semiconductor بينما تشير الحروف LSI الي الأصطلاح (ide Semiconductor بينما تشير الحروف الحالة)



نعاذج من الدوائر المتكاملة نيعا يلي أمم أنواع الدوائر المتكاملة: (1) الدوائر المتكاملة القطية (أlinear IC)

		A		10	E ,	14	
		i i i					
78	Ę,	•	٥	10	*	M	
FINNIN THE PARTY OF THE PARTY O	1- a a a	-		T A			1400000
4.	FUNDAL PROPERTY	1 10 10	A				

(ب) الدوائر المتكاملة الرقمية (digital IC⁵)






المكبرالتشغيلي OPERATIONAL AMPLIFIER

تستخدم المكيرات التشغيليه أساسا في إجراء العمليات الحسابيه مثل الجمع والطرح والتكامل (integration) والتفاضل (differentation) للإشارة وبناءا علي ذلك سميت بهذا الإسم. وتصنع المكيرات التشغيليه حديثا داخل دوائر متكامله خطيه (linear ICs) ومن مميزاتها أنها تستخدم منابع إمداد، قدره منخفضه نسبيا ذلك بالاضافه الي كفاحها العاليه ورخص ثمنها.

الرمز المستخدم للتعبير عن المكبرات التشغيليه

يظهر في شكل (١-٨٠) الرمز المستخدم للتعبير عن المكبر التشغيلي ، وهو يحتوي علي طرفين في الدخل يطلق علي أحدها الدخل العاكس (-) ، (inverting input) والدخل الغير عاكس (+) (noninverting input) بالإضافة الى طرف واحد للخرج (output).




شكل (١-٨٠) الرمز المستخدم للتعبير عن المكبر التشغيلي

ربعمل الكبر التشغيلي بإستخدام منبعي أمداد قدره ، أحدهما مرجب والآخر سالب كما في شكل (١-٨٠) (B) ، وعادة فإن هذه الأطراف تهمل أثناء الرسم للتبسيط فقط مع اعتبار انها بالطبع مرجودة .

الشكل الخارجي للمكبر التشغيلي

يوضح شكل (١-٨١) بعض النماذج الحقيقيه للمكبرات التشغيليه موضحا عليها أرقام الأطراف والتي

تصل في بعض الأحيان إلى ٨ ، ١٠ ، ١٤ طرف .



شكل (١-٨١) بعض نماذج الكبرات التشغيليه

ideal operational amplifier المكبر التشغيلي المثالي

حتي نتقهم ماهو الكبر التشغيلي سوف نفترض الخواص المثاليه له ، وهو بالطبع ان يكون بهذه المواصفات تماما ، ولكننا نفترضها لتسهيل دراسة وتحليل هذا النوع من الدوائر .

∞ = (voltage gain) کسب الجهد –۱

oo = (band width) عرض النطاق -Y

- معاولة الدخل (input impedance) = ∞ بمعني (open) ، بحيث أنه لا يسحب أي قدره من منبع - التشغيل (driving source) .


٤- معاوقة الخرج (output impedance) ≃ منقر

وتظهر هذه الخراص مجتمعه في شكل (١-٨٢) حيث يظهر حهد الدخل Vin بين طرفي الدخل و نلاحظ الاتى :

− معاوقة الدخل ∞ = Z_n

- معاوقة الخرج C= سZ

-جهد الخرج يساوي Av Vin حيث Av Au كسب الجهد و Vinهو جهد الدخل.




شكل (۱-۸۲) المكير التشغيلي المثالي ideal operational amplifier

المكبر التشغيلي الفعلي

بالطبع لا يمكن أن يكن المكبر التشغيلي بنفس المواصفات السابق ذكرها تماما وإنما هو مثل أي عنصر اليكتريني يكن له خصائص محدودة كذلك له حدود ومقتنات بالنسبه لفرق الجهد والتيار.

أما خواص المكبر التشغيلي المقيقي فهي كما يلي:


- كسب الجهد (voltage gain) عالى ويمكن تخفيضه باستخدام التغنيه الخلفيه (feed back) .
- معاوقة الدخل (input impedance) عاليه بحيث لا تتسبب في خفض المعاوقه العاليه لمنابع الأشارة .
- معاوقة الشرج (output impedance) منخفضه بحيث تكون قادرة علي دفع الإشبارة الحميل منخفض العاوقة .
 - عرض النطاق (band width) واسع.
 - وتظهر هذه الخصائص مجتمعه في شكل (١-٨٣)



شكل (١- ٨٣) الخصائص الفعليه المكير التشغيلي

الكونات الداخليه للمكبر التشغيلي

يتكون المكبر الشتغيلي اساسا من مرحلتين أو اكثر من دوائر المكبر الفرقي (differential amplifier) ويظهر في شكل (١-٨٤) دائرة المكبر الفرقي والتي تحتري علي ترانزستورين ،Qa. .G ويظهر الي البدين الرمز المستخدم للتعبير عن المكبر الفرقي (differential amplifier)




شكل (١-٨٤) دائرة المكبر الفرقي (Aifferential amplifier) ويظهر الى اليمين الرمز المستخدم للتعبير عنها .

وحتي نستطيع أن تتخيل العالاته بين المكبر التشغيلي والمكبر القرقسي فإن شاكل (١-٥٥) يشرح هذه العلاقه حيث نجد أن المكبر الفرقي يعطي الخرج أولا الي دائرة تكبير عاليا الكسب (High gain amplifier) عليها مكبر إخراج (output amplifier).

لاحظ أيضًا الدخل العاكس (inverting input) والدخل الغير عاكس (noninverting input) وكيفية

إتصالهما بقواعد الترنزستورات وأسلوب الحصول على الخرج موحدا في طرف واحد .




شكل (١-٨٥) المكبر الفرقي داخل دائرة المكبر التشغيلي

بعض تطبيقات المكبرات التشغيليه


noninverting amplifier الكبر الغير عاكس المغير الغير عاكس

يوصل المكير التشغيلي كمكبر غير عاكس (voltage gain controlled noninverting amplifier) كما في هذه الدائرة تعطي اشارة الدخل علي طرف الدخل الفير عاكس ويتم ارجاع إشارة الخرج الي طرف الدخل الماكس خلال لذرة التغذيه الظفيه المكرنة من Rr. Rr. الدخل الماكس خلال لذرة التغذيه الظفيه المكرنة من Rr. Rr. الدخل الماكس الماكن الماكنة الماكن

وتمثّل المقاومات، Per, R دائرة مجزئ جهد تعمل علي تقليل جهد الخرج (won) العائد التي الدخـل الفير عاكس والذي يسمي جهد التفذية الشلفيه ويمبر عنه بالمادلة الآتيه :




شكل (١-٨٦) دائرة المكبر الغير عاكس



شكل (١-٨٧) نظام عمل المكبر الغير عاكس

(۲) دائرة المكبر العاكس Inverting amplifier

تشـــرح الدائــرة الموضحه في شــكل (١-٨٨) أسلوب توصيل الكبر التشفيلي كمكبر عاكــس . (voltage gain controlled inverting amplifier) إشارة الدخل تعطي خلال مقاومه توالي ٦٠ علي طرف الدخل الماكس أما جهد الفرج ٧٥٠٠ فهو يغذي خلفيا خلال مقاومة التغذيه العكسيه ٦٠ لتصل الي نقس الدخل (الماكس) ، أما طرف الدخل الغير عاكس فهو يوصل بالأرضي.



شكل (١-٨٨) المكير العاكس (inverting amplifier)

وتشير الاشارة السالبه في هذه الحاله الى أن المكبر عاكس للسطور

(٣) دائرة تابع المهد voltage follower


نعتبر دائرة تابع الجهد (voltage follower) حاله خاصه من دوائر المكبر العاكس حيث يغذي جهد الخرج بأكمله خلفيا الي الدخل العاكس للمكبر التشفيلي كما في الشكل (١-٨٩). وتحقق هذه الدائرة المواصفات التاليه:

۱ - کسب الجهد(Ad) يساوي 1 .

٧- معاوقة الدخل مرتفعه جدًا

٣- معاوقة الذرج منخفضه جدا .

وعلي هذا فإن هذه الدائرة تعتبر مناسبه جدا كمكبر صد (buffer) بين مصدر ذي معاوقه خـرج مرتفعه (high o/p impedance) وحمل ذي معاوقه دخل منخفضه (low i/p impedance) ، وتمثل المعاوقه المرتفعه لدائرة تابع الجهد حملا كهربيا خفيفا بالنسبه لمصدر الأشارة كما أن معاوقه الخرج المنخفضه تدفع التيار بكمية كبيرة نسبيا الى الحمل .




شكل (۸۱-۱) دائرة تابع الجهد باستخدام مكبر تشغيلي (operational amplifier voltage follower)

(ع) دائرة مكبر الجمع (summing amplifier)

يمثل بالمعادلة :

يعتبر مكبر الجمع من أمم تطبيقات المكبر التشغيلي ونري في شكل (١٠٠١) مكبر جمع يحتري علي طرقي دخل Vini ، Vinż ، مع ملاحظة آنه يمكن استخدام أي عدد مناسب من اشارات الدخل لجمعها ، ويكين جهد الخرج هو سالب الجمع الجبري لجهود الدخل حيث نجد أن الخرج في الدائرة الموضحة


Vout = - (Vin1 + Vin2)



شكل (۱- ۹۰) دائرة مكبر الجمم بإستخدام مكبر تشغيلي


ويمكننا التعبير عن الحاله العامه لأي عدد من الادخالات وليكن (ח) بالمعادله الاتيه : $V_{\text{Out}} = (V_{\text{IN1}} + V_{\text{IN2}} + ... + V_{\text{INn}})$

وتستخدم الدائرة المؤضعه في شكل (١-١١) لتمثيل مكبر جمع باستخدام عدد (١٦) من الادخالات .



شكل (١-١) مكبر جمع لجموعة من اشارات الدخل عددها (١)

مثال على أحد المكبرات التشغيليه



شكل (١-٨٠) المكبر التشغيلي 741 كمثال تطبيقي علي المكبرات التشغيليه .


ثالثًا: أنظمة الحمايه بالدوائر



المهر FUSE

"الصهر" هو أحد الكونات الأساسيه المستخدمة في حماية الدوائر الاليكترونية ، ويحتوي "المصهر" علي ماده معدنيه تنصهر عند درجه حراره منخفضه بحيث اذا ارتفع التيار بالدائرة عن معدله الطبيعي ترتفع معه درجة حرارة مادة "المصهر" لتنصهر وتفصل الدائرة عن خط إمداد القدره ، وهذا يجب فحص الدائرة ومعالجتها قبل استبداله .

ويظهر في شكل (١-٩٣) مجموعه من المصهرات تعمل بنظام (normal blow) (في الجزء العلوي من الشكل) ومجموعه تعمل بالنظام (slow blow) (في الجزء السفلي من الشكل) وسوف يوضح قيما بعد ما هو المقصود بهذه الأنظمه .



شكل (١-٩٣) الأنواع الأساسيه في المسهرات"

وعادة مايثبت "لمصهر" بين خط منبع امداد القدرة والملفات الابتدائيه للمحول ، لذلك فإن إنصبهاره ، يفصل المحول من منبع امداد القدره .

المواصفات الفنيه للمصهرات

تخضع المصهرات لثلاثة مواصفات رئيسيه

١-- معدل التيار

يعبر عنه بالأمبير وهو عبارة عن التيار الكهربي الذي يستطيع "المصهر" إمراره دون أن يصترق وتتراوح هذه القيمه عادة بين ١ مللي أمبير و٣٠ أمبير .

٧- معدل الجهد


وهو يعبر عن نقطة الجهدالتي يحترق عندها المصهرائي قيمه لتيار القصر (short circuit current) حتى ١٠٠٠٠ أمبير ، ويتراوح معدل الجهد عادة بين ٢٣ قوات ، ١٧٥ قوات ، ٢٥٠ قوات ،

٣- خميائص الأنميهار

يمكن أن يعمل المصهر بأحد نظامين :

- (1) normal blow : في هذا النظام يصترق "المصهر" بعد حوالي ١٠ مللي ثانيه من تعرضه التيار مقدر مخمسة أضعاف المعدل الذي يعمل عليه .
- (ب) slow blow: في هذا النظام يحترق المصهر اذا تعرض لنفس القيمه السابقه من التيار ولكن يعد زمن قدره ثانيتين .

تستخدم عناصر الثرموستات ثنائي المعدن في انظمة الحمايه بالدوائر وتعتمد نظريتها علي أن معدل التحدد في المعادن المختلفة يكون فير متسادي ، ويظهر في شكل (١-٩٤) أحد العناصر ثنائية المعدن المبسطة حيث نجد أنه يحتوي علي نوعين مختلفين من المعادن المثبتين معا . ارتفاع درجة الحرارة يسبب تعدد المعدن (A) في الشكل اكثر من المعدن (B) ، كنتيجة لذلك فإن المعدن البيني يبدأ في الاكتفاف ويفتح تلامسات السويتش ، وعندما نتناقص درجة الحرارة تغلق تلامسات السويتش وتعود الدائرة التوصيل مرة أخرى .



شكل (١-١٤) الثرموستات ثنائي المعدن

ويستخدم الثرموستات ثنائي المعدن يصوره واسعه لمراقبة إرتفاع درجة الحراره وفصل الدائره عند الدرجه الناسيه .

وعندما يستخدم الترموستات كقاطع دائره ، فإن الدائره تصمم بحيث تعود التوصيل مره أخري بمجرد زيال سبب إرتفاع درجة المراره .

رابعا: العناصر الضوئيه

خصائص الضوء

يعرف الضوء طبقا الأحدث النظريات بأنه عبارة عن حزم محدده من الطاقه تسمي فوتونات photons، وتعتمد الطاقه الكامنه في الفوتون علي تردد الضوء ، ويعبر عنها بالمعادله التاليه:

E = hf

E الطاقه

حيث :

f التردد

h ثابت بلانك وقيمته ٢٦,٦ × ١٠ جول ثانيه

ويمكتنا من المعادله السابقه أن نلاحظ أن الطاقه الضوئيه ترتبط مباشرة بالتردد ، حبحيث كلما ازداد التردد تزداد معه الطاقه الضوئيه والعكس صحيح .

. λ <u>_C</u>_

ويعبر عن الطول الموجي بالعلاقه

λ الطول الموجى (بالمتر)

c..... سرعة الضوء (وتساوي ٣ × ١٠ م/ثانيه)

f التردد (بالهرتز)

وعادة مايعبر عن الطول الموجي بالأنجستروم (A) حيث :

 $1 \text{ A}^{\circ} = 1 \text{ X } 10^{10} \text{ meter}$

وتقاس كمية الضوء الصادر من أي منبع ضوئي بالليومن (lumen) ويرمز له بالرمز (m) ويعبر عن شدة الضوء بأنها كميه الطاقه الساقطه علي مساحه محدده ووحداتها ليومين / م٢(m/m))، أورة) foot condies (أورة)

وتستخدم العلاقه التاليه في ربط هذه الوحدات معا:-

1 f.c = 10.764 lm/m = 1.609 X 10 w/m

وهناك وحدة قياس أخري يمكن استخدامها وهي الوحده العياريه الدوايه ويطلق عليها (لكس) (ux) حيث :


10.76 lux = 1 fc

خلية التومسيل المسوئي PHOTO CONDUCTIVE CELL



هي عباره عن عنصر مصنع من أشياه الموصلات تتغير مقارمته طبقا لشده الضوء الساقط علي مادته الحساسه و يكون هذا التغير بعلاقه عكسيه ، ويظهر في شكل (١ - ٥٠)احد أنواع هذه الخلايا و الي جوارها الرمز المستخدم للتعبير عنها .

وتعرف هذه العناصر أيضا باسم خلايا الاحساس الضوئي (photo senstive cells) أوالمقارمه الضرئية (photo resistors)



شكل (١ - ١٥) خليه التوصل الفسيري الي اليمين الرمز المستخدم للتمبير عنها و يشمير الحرف ألم الله أن المقاومة مقاومة من المجرد المسلم المسلم في المسكل فهو عباره عن ماده خاصه من أشباء الموصلات تتناقص مقاومتها مع زيادة شدة الفسوء الساقط عليها . و يتصل طرفي الخليه بذهايتي الجرء الثعباني و تغطي بعدسه كما بالشكل ، كما تظهر في شكل (١ - ٩١) بعض النماذج المطابقة من هذه الفلايا .



شكل (١ - ١٦) بعض نماذج خليه التوصل الضوئي

و تصنع هذه الضلايا عادة من مركبات الكادميس مشل (cadmium sulfide (cds) و تصنع هذه الخلايا في أجهزه القياسات الضوئيه و الكاميرات و Cadmium selenide (cdse) و أعمال الحصر عندما يتحرك الشئ المراد حصره بسرعه أمام الخليه بحيث يقطع الشعاع الضوئي، كما تستخدم في فتح الابراب أليا و ما شابه ذلك من التطبيقات .

ملاحظات هامه :

- يمكن أن يصل نصف قطر الخليه من ٢٥, بوصه الى بوصه واحده أو أكثر.
- من عيرب أستخدام هذه الخلايا أن لها ذاكره ضوئيه بحيث تتأثّر بالحاله الضوئيه السابقه حتي بعد تلاشمها
 - يمكن أن تصل مقتنات الجهد الذي تعمل عليه هذه الخلايا الي ٣٠٠ قولت (d . c) و تصل القدره المبدد براسطتها الى ٣٠٠ مللى وات .
- لا تحتوي هذه الخلايا علي طرف سالب وطرف موجب ، ولذا فهي ثنائيه الاتجاه و تعطي نفس قيمه
 المقاومه في الاتجاهيين لذلك يمكنها العمل مع التيار المستمر أو التيار المتردد .

الخليه الشمسيه solar cell




يعتمد عمل الخليه الشمسيه علي مبدأ تحويل الطاقه الضوئيه الي طاقه كهربيه مباشره و عندما تتعرض الخليه الشمسيه للضوء يتولد جهدا على طرفيها يزداد مع إزدياد شدة الضوء

البناء العام للخليه الشمسيه ونظريه عملها

تصحّع هذه الخلايا من مادة السيليكون أن السيلينييم ، و تكون خلايا السيليكون عالية الكفامة قدر 70 مرّه مثيلتها في خلايا السيلينيوم ، و المقصود بالكفامة هنا قيمه الطاقه الكهربيه للأخوذه من العنصر بالنسبه لقدار الطاقه الشمسيه الساقطه على الخليه .


وتتكون الخليه الشمسيه الأساسيه من ماده شبه موصله من النوع (N) والنوع (q) لتكون وصله P-N.
ويكون السطح السفلي للخليه بعيدا عن الضوء كما في شكل(ا - ٩٧) و يغطي بطبقه موصله و التي
توصل بأحد أطراف الخليه . و تكون مساحة السطح العلوي واسعه بقدر الامكان لتحقيق أعلي نسبه
تعريض لأشعه الشمس و بها تلابس صغير يؤدي إلى الطرف الثاني للخليه .



شكل (١ - ٩٧) الخليه الشمسيه و الي اليسار الرمز المستخدم التعبير عنها

وعندما تسقط أشعه الشمس خلال الماده شبه الموصله فإن الغربوبات تُمتص و تخترق السطح المعرض الأشعه الشمس هذا مما يدفع العديد من الالكتروبات التي إمتصت طاقه هذه الغونوبات الأن تتحرر وتكون أزواجاً من الالكتروبات والفجرات هذه العمليه تخلق مجالا كهربياً عبر الوصله بواسطة الأيونات الموجبه و السالبه التي نتجت ليظهر بذلك الجهد الكهربي عبر الوصله

و يظهر في شكل (١ - ٩٨) أحد النماذج المستخدمه من هذه الخلايا و التي تستخدم في أجهزه قياس الفسء حيث نجد أن الجهد الصادر عنها يعتمد علي كميه الضوء الساقط عليها .




شكل (١ - ٩٨) أحد نماذج الخلايا الشمسيه

معدلات الخليه الشمسيه

تحتاج مثل هذه العناصر الي مستويات غيره عاليه لكي تعطي قدره خرج صالحه للاستخدام ، و يمكن أن تعطي الخليه حوالي ٥٥ , قوات و ذلك عند إستخدامها في دائره مفترحه (غير موصله بحمل) كما يمكن الحصول على تيار حمل يصل الى ٦٠ مللي أميير عند تحييلها .

و عموما فإنه عن طريق تومىيل عدداً كبيراً من هذه الخلايا علي التوالي و التوازي كما في الشكل (١ - ١٩) يمكن الحصول على جهود و تيارات عاليه نسبياً .




شكل (١ - ٩٩) تومسيل الخلايا على التوالي و التوازي لتحقيق جهود و تيارات أعلى



الثنائي الضوئي Photo diode

هى أحد النوائر الحساسه للضوء و الذي يستخدم وصله ثنائيه P-N أساساً لعمله . و يصنع هذا المعنصر من مادة السيليكون كمافي شكل (١ - ١٠٠) حيث يتم أنتشار المنطقه الموجبه (P) داخل قاعده من النوع السالب (N) و ذلك خلال فتحه دائريه داخل منطقه ثاني اكسيد السيليكون المشكله على سطح القاعده (N) .



شكل (١ - ١٠٠) البناء الاساسي لنوعي الثنائي الضوئي


بعد ذلك يتم تشكيل حلقه معنيه أن ناشذه على منطقه ثاني اكسيد السيليكون (metal window) عن طريق عمليه التبخير و التي تعمل علي إتمام التلامس الكهربي بالمنطقه (p) بالاضافه الي انها تعمل كقطب يمكن توصيل الطرف الداخلي به ، و تتحكم هذه الناشذه بدقه في المنطقه التي تستقبل أرتستجيب الشعره.

بعد ذلك تشكل قاعده معدنيه على المنطقه السالبه (N) تعمل مكان القطب الثاني و الذي يوصل به الطرف الآخر .

و عندما يتعرض الثنائي الضوئي الضوء فإنه يتولد جهد خرج بين طرفيه (قطبيه) تتغير قيمته مع
 شدة الضوء الساقط على السطح الموجب .

و يوصل الثنائي الضوئي عكسياً (reverse) في الدوائر كما في شكل (١ - ١٠١) و يظهر الي

جواره رمزا أخر يستخدم التعبير عنه بخلاف الرمز المستخدم بالدائره.



شكل (١٠١) توصيل الثنائي الضوئي والي اليسار الرمز المستخدم للتعبير عنه

كما يظهر في شكل (١ - ١٠٢) بعض النماذج و الأشكال المقيقيه الثنائي الضوئي



شكل (١ - ١٠٢) بعض النماذج الحقيقيه الثنائي الضوئي




الترانزستور الضوئي Photo transistor

يشابه في تكوينه الترانزستور العادي و تكون الرصله بين المجمع (collector) و القاعده (base) اكثر حساسيه للضوء حيث يتم إسقاط الضوء عليها خلال عدسه في الغلاف الخارجي .

عندما لا يكون مناك ضوءاً ساقطا علي الوصله ، يمر تيار تسريب ضعيف جداً 1000 مسن المجمع (collector) التي المشع (emitter) يطلق عليه تيار الاظلام (dark current) و يكون في نطاق النائر أمبير ، و عندما يسقط الضوء علي الوصله بين المجمع و القاعده يظهر تيارالقاعده 18 والذي يتناسب طرديا مع كثافه الضوء الساقط فيسبب مرور تيار المجمع والذي يتناسب مم تيار القاعدة .

ويوضح شكل (١ ـ ١٠٣) البناء العام للترانزستور الضوئي.



شكل (١ - ١٠٣) البناء العام الترانزستور الضوئي

46-4-

يمكن أن يوجد الترانزستور الضوئي في أحد صورتين :

١ - نعوذج يحتوي علي ثلاثه أطراف ، و هنآ يمكن استخدامه كترانزستورعادي له حساسيه للفسوء
 أو بدون

٢ - نموذج يحتوي على طرفين بدون طرف للقاعده ، و يمكن أن يعمل فقط بواسطه الضوء .

و يظهر في شكل (١ - ١٠٤) بعض النماذج الحقيقية من الترانزستور الضوئي و الى جوارهـــــــا


الرمز المستخدم للتعبير عنه .



شكل (١-٤٠١) اشكال الترانزستور الضوئي و الي جوارها الرمز المستخدم


الفوتودارلنجتون

هو عباره عن ترانزستور عادي موصل بترانزستور ضوئي كما في شكل (١- ٥٠٥) ، و هذا النوع من التوصيص من التوانزستور الضوئي مضروبا بكسب الترانزستور الضوئي مضروبا بكسب الترانزستور الضوئي مضروبا بكسب الترانزستور المدي يعطي تيار خرج عالي ، هذا مع ملاحظة أن استجابته في هذه الحاله بالنسبه لتغيرات الضوء تكون أكثر بطنا .



شكل (١ - ٥٠٠) الفوتودار لنجتون

ويرضح شكل (١ - ١٠٨) قطاع في التغليف النهائي للثنائي .LE.D ويُبري فيسه الشريصه (LED CHIP) الموضحه في الشكل السابق مثبته في أحدالأطراف كما يظهرالغلاف الخارجي المسنوع علي شكل عدسه بلاستيكيه (plastic lens) يبرز منها طرفي الثنائي ، الأنسود (anode) و الكاثود (cathod).



شكل (١-٨-١) قطاع في التغليف النهائي للثنائي L.E.D



ثنائي الانبعاث الضوئي Light Emitting Diode


يعرف هذا النوع من الثنائيات بالحروف الاولي من أسمه و هي L.E.D و هو يعمل بطريق، مختلف عند مقارنته بكل المناصرالضوئيه السابقه ، فبينما نجدان الثنائي الضوئي (photo diode) يعتص الطاقه الضوئيه و يعطي إشاره كهربيه فإن الثنائي LED. يشع الضوء عندما يثار بإشاره كهربيه .

ويوصل الثنائي. L.E.D كما في شكل (١ - ١٠٦) في الاتجاه الاسامي (onward) و تعتمد نظرية عمل هذا الثنائي علي أن الاشاره الكهربيه المعطاء له عن طريق التوصيل الأمامي تعمل علي تحريك حاملات الشحته مما يؤدي الى تولد فوتونات حره تنبعث في كل الاتجاهات مسببه أشعساع الضوء



شكل (١ - ١٠٦) توصيل الثنائي L.E.D. بالدائره

ويوضع شكل (١ - ٧٠) الأسلوب المستخدم في تصنيع شريحة الثنبائي L.E.D. ويسري فيها النافذه التي تنبعث منها الاشعه الضوئيه عند تشغيله ويظهر في شكل (A) قطاع توضيصي ، أما الشكل (B) فيوضع الشريحه كامله ويظهر فيها تلامسات الناحاس (العلويه) وتلامسات الذهب والمسات الذهب المسات الذهب المسات الذهب المسات الذهب المسات الدهب المسات المسات الدهب المسات المسات



شكل (١ - ١٠٧) البناء العام الثنائي L.E.D.

الثيرستور الضوئي LASCR




يعمل الثيرستور الضوئي (Light Activated SCR) كما الثيرستور العادي تماما مع فرق واحد ر هو. أنه يمكن قدحه بواسطة الضوء .

وتحتوي معظم هذه العناصر علي طرف بوابه قابل القدح أيضا بواسطة نبضه كهربيه كما في الثيرستور العادي ويظهر في شكل (١-١٠١) الرمز المستخدم وكذلك بعض الاشكال الحقيقيه للثيرستور الضوئي .



شكل (١- ١٠) بعض النماذج الحقيقية من الثيرستور الضوئي . ويظهر الى جوارها الرمز الستخدم

ويستجيب الثيرستور الضوئي جيدا الضوء عندما يكون طرف البوابه مفتوحا ، ويمكن وضع مقاومه من الكاثور البوابه (gate) لتقليل حساسية الضوء ويوضع شكل (١٠-١١) استخدام الثيرستور الضوئي في تَشْفَيل دائرة المتابع (relay) حيث تستخدم اللعبه في ا مداد الثيرستور بالضوء اللازم لتشفيله وهنا فإن تيار الآدود يقوم بشحن المتابع وقفل تلاساته .



شكل (١-٠١١) أحد الدوائر التطبيقيه للثيرستور الضوئي

ثنائي الليزر LAZER DIODE



تتكون كلمة LAZER من الحروف الأولى للاصطلاح:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation والتي تعني "التكييرالضوئي بواسطة الأشعاع المستحث" ، ويتميز شوء الليزر بأنه يحتوي علي طول موجي واحد بخلاف الضوء الصادر عن الثنائي LE.D .


ويبدأ ثنائي الليزر في إشعاع الضوء المتماسك (نو الطول الموجي الواحد) (Coherent) عند تيار معين أما تحت هذا التيار فإنه يتصرف كما الثنائي L.E.D ، بمعني أنه يعطي ضوء غير متماسك (incoherent)

البناء العام ونظرية العمل

كما في شكل (۱۱۰/۱) نجد أن ثنائي الليزر عباره عسن وصله P-N مسنوعه مسن المساده gallium arsenide ويحتوي علي سطحين أحدهما عاكس بشدة والثاني عاكس جزئيا، عندم يوصل الثنائي فإن حاملات الشحنة تتحرك وبيداً تحرير الفروزات كما في الثنائي العادى .

الفوتونات المتحرره تصطدم مع فوتونات أخري ، ومع زيادة التيار الأمامي فإن الفوتونات تزداد أيضا ويزداد معدل اصطدامها ، لتبدأ بعد ذلك في الارتطام بالأسطح العاكسه وتوك فوتونات أخري جديدة مع كل مره تصطدم فيها مع السطح العاكس .

بعد فترة يتكون شعاع رفيع جدا وقوي من ضوء الليزر ، يمكنه النفاذ من السطح العاكس جزئيا (partially reflective) ، ويلاحظ أن كل الفوتينات المنبعث يكون لها نفس الطاقه والتردد والطور ويذلك نحصل على الضوء ثو الطول الموجى الواحد (coherent light)



شكل (١-١١) (A) البناء العام لثنائي الليزر (B) نظرية عمل ثنائي الليزر

وفي نهاية هذا الجزء نستعرض بعض أشكال العناصر الضوئيه المستخدمه في النوائر الاليكترونيه:

LAMPS




PHOTO DIODE MODULES






PHOTO TRANSISTORS





PHOTO DIODES







الباب الثاني الوسائل المستخدمه للتعرف علي المكونات الاليكترونيه

Component Identification

المسائل المستخدمه للتعرف علي المكونات الاليكترونيه

يحتاج العاملين بمجال الاليكترونيات بوضع عام الي التعرف علي بعض النقاط الأساسيه الخاصه بالمكينات الاليكترونيه وأسلوب تمييزها وتروسيلها ، وتتلخص هذه النقاط نيما يلي :

١- التعرف على المكونات الأليكترونيه من مظهرها الخارجي.

٧- قراءة قيمة العنصر.

٣– الطريقة المنحيحة لتوصيل العنصر بالدائرة .

٤- الرموز المستخدمه للتعبير عن المكونات الاليكترونيه بالدوائر.

وفيما يلى ننافش هذه النقاط بإيجاز

١-التعرف على المكونات الأليكترونيه من مظهرها الفارجي

وقداستعرضنا خلال صفحات هذا الكتاب المظهر الخارجي لغالبية العناصر الاليكترونيه ، ويلاحظ أن شكل العنصر يختلف باختلاف الشركه المنتجه والمقننات التي يعمل عليها ذلك العنصر

٧-قراءة قيمة العنصر

هناك ثلاثة طرق تستخدم للتعبير عن قيمة العنصر

أ- القيمه المطبوعه على العنصر: فنجد على سبيل المثال أن معظم البطاريات تحتوي على مقدار الجهد للأشوذ منها في صورة رقم مطبوع على الغلاف الخارجي للبطاريه

ب- كود الألوان: وهي أحد الطرق المآلوفه في التعبير عن قيمة العنصر وذلك كما في الطريقة المتبعه في تحديد قيم المقاومات الملونه

-ج- رقم المنتف وهو عبارة عن رقم مطبوع علي الغلاف الخارجي للعنصر ، وهذا الرقم يدل علي خصيائص العنصر والتي يمكن الكشف عنها في الكتب الفنيه


٣- الطريقه الصحيحه لترمىيل العنصر

هناك بعض الشاكل الرئيسيه التي يمكن أن نتعرض لها أثناء استخدام المكونات الاليكترونيه يمكن تلخيصها فيما يلى :

أ- بعض المكونات تكون مستقطبه ، بمعني أن لها طرف سالبا وآخر موجبا ، ويجب مراعاة التوصيل الصحيح ثمّل هذه المكونات في الدوائر والا تعرضت للتلف وإختل عمل الدائره كلها ، كذلك هناك بعض المكونات مثّل الثيرستور أو الترانزستور تحتوي علي أكثر من طرفين ، في هذه الحاله يجب

التعرف علي كل طرف قبل توصيله.

ب- بعض المكونات يمكن أن تتلف أثناء عملية اللحام بسبب الحراره العاليه ، مثل هذه المكونات يجب حمايتها باستخدام كارية لحام مناسبه (منخفضة القدره) ، كذلك يمكن إستخدام الشرائع المعنيه كوسائل التسريب الحراره بواسطة تثبيت العنصر عليها عند لحامه بالدائره ويوضع الشكل التالي أحد نماذج هذه الشرائح.



شكل (١-٢) أحد نماذج الشرائح المعدنيه المستخدمه لتيريد المكونات

ج- بعض المكونات تكون حساسه في تكوينها البنائي ويجب تداولها برفق حتى لاتتلف .

٤- رموز المكونات الأليكترونيه

يشرح الجنول التالي أهم المكونات الاليكترونيه المستخدمة من حيث الرمز المستخدم للتعبير عنها ، عدد أطرافها ، وأسلوب قراءة قيمتها وأخيرا الملحوظات الاساسية أثناء توصيلها في النوائر.

تلاحظ في هذا الجدول أنه يمكن في بعض الأحيان استخدام اكثر من رمز للتعبير عن العنصر ، وفي العمود الخاص بالتعرف علي قيمة العنصر يذكر ما أذا كان التعرف عليه بواسطة الرقم أو كود الألوان أو معدلات التيار والجهد الذي يعمل عليها هذا العنصر .

	التعرف على	11 1 11	الرمز المستخدم	
ملحوظات علي اسلوب العمل		عددادهراف	الرمر السنتخدم	اسم العقصى
	قيمة العنصر			
مستقطیه (polar)	بالرقم	۲		خليه
مستقطبه (polar)	بالرقم	. ۲		بطاريه
	كود الألوان أو	۲		مقارمه
	الرقم المكتوب	_	or	
لها طرفان خارجیان متماثلان وطرف أوسط مختلف	بالألوان أوالرقم المكتوب	۲	or	مقارمه متغيره
	بالألوان أوالرقم المكتوب	7	-11-	مكثف
مستقطب	بالألوان أو الرقم المكتوب	٨.	-11-	مكثف كيميائي
	بالرقم المكتوب	۲	-#F	مكثف متغير
في بعض الأحيان تكرن ثقيله ويجب تثبيتها جيدا في الدائره	بالرقم المكتوب	۲		محاثه (inductor)
مستقطب وحساس الحرارة	برقم الصنف	۲	-	ثنائي (diode)
يجب التعرف علي أطرافه الثّادثة والالتزام بتوميل كل طرف في مكانه ، كذلك فهو حساس للحراره	برقم المنتف	۲		ترانزستور
عادة يكون ثقيل جدا ويحتاج الي تثبيته في الدائره ، ويجب عزل الأطراف ذات الجهد العالي كذلك يجب التمييز بين اطراف الدخل والخرج	بالرقم ، قيمة الدخل والخرج	متغير		محول
مستقطب	أقصي قراط علي المؤشر والحساسية	۲	- <u>A</u> -	اميتر

ملحوظات عل <i>ي</i> اسلوب العمل	التعرف ع <i>لي</i> قيمة العنصر	عددالأطراف	الرمز المستخدم	اسم العنصير
مستقطب	أقصىي قراءة علي المؤشر والحساسية	۲		ثولتميتر
في بعض الأحيان تكون حساسه جدا ويجب تداولها بعنايه	رقم الصنف	۲	, ,	مقاربة تابعة الفسو LD.R
مستقطيه وحساسه للحراره	رقم المنثف	۲	11	ثنائي الأنبعاث
	واللون			الضرئي L.D.R
	رقم المنتف الأوم وقدرة الخرج	۲	· Ö	اعد اعد العدد
	رقم المنتف	۲	þ	ميكروفون
	قيمة التيار ورقم الصنف	۲		مصهر (فیوز)
	يحدد عادة بأقصي	۲	-0'0-	مفتاح (SW)
يجب تحديد أطرافه	جهد مسموح وأقصي	۲	~~~~	push-to make SW
	تيار يمكنه المرور به	۲ ا	To	push -to-break SW
		۲		change over SW
				تقاطع اسلاك
		<u> </u>		دون توميل
				تقاطع اسلاك مع وجود نقطة لحام
مستقطيه	رقم الصنف	*	(*)	خلیه ضرئیه photo voltaic cell
			+	أرشني عنوبني

ملاحظات علي أسلوب التوصيل	التعرف علي قيمة العنصر	عدد الأطراف	الرمز المستخدم	اسم العنصر
				کابل معزول shielded cable
			4	أرضي الجهاز (الشاسيه)
			2	قاطع دائرہ circuit breaker
		طبقا لعدد الأوضاع		مفتاح دوار متعدد الأوضاع multiple position
		۲		thermocouple إزبواج حراري
	جهد التشغيل	. *	+	موتور (تیار مستمر) d.c motor
	جهد التشغيل	٧.	-M-	موتور (تیار مترند) a.c motor
	جهد الاخراج وجهد التشفيل	۲	+	مراد (تیار مستمر) generator (d.c)
	قيمة الحث وحدود التغيير	۲	-77×	ملف متغیر (variable coil)
	جهد التشغيل ورقم الصنف	,	=	لمية إشاره (signal lamp)
	برقم الصنف	۲	¢ s	ترانزستور التأثير المجالي FET TRANSISTOR N-CHANNEL

ملاحظات علي	التعرف علي قيمة	عدد الأطراف	الرمز المستخدم	اسم العثمس
أسلوب التومىيل	العنصر			
	برقم الصنف	٣	s	ترانزستور التأثير المجالي FET TRANSISTOR P -CHANNEL
	برقم الصنف	۲	<u>А</u>	ٹٹائي زينر Zener diode
·	برقم المنتف	٣	G K	موحد التحكم السيليكوني (الثيرستور) S.C.R
	برقم الصنف	۲	G	الترياك TRIAC
	برقم الصنف	٧	A N	ثنائي الأنبعاث الضوئي LED
				,

الباب الثالث مبادئ وأسس لحام المكونات الاليكترونيه وعمل الدوائر المطبوعه

SOLDERING & PRINTED CIRCUITS

مبادئ وأسس لحام المكونات الأليكترونيه

مقدمه

تعتبر عملية اللحام في الدوائر الاليكترونيه من أهم العوامل التي تؤثر علي أداء الدائره وفعاليتها ، كذلك تتحكم الي حد كبير في زمن بقاء الدائره وإطالة عمرها الافتراضي وخاصة إذا كانت بعض المكونات الأصليه بالدائرة قد تم استيدالها .

وفي الجزءالتالي نوضح بعض الاعتبارات الهامه في أسلوب تثبيت المكونات الاليكترونيه بواسطة اللحام والحفاظ عليها سليمه حتي يتم تثبيتها ، وكذلك اسلوب فك المكونات الاليكترونيه من علي اللوحات مع المحافظة على لوحة التوصيل والعناصر دون إتلافها .

بعض الإعتبارات التي يجب مراعاتهاأثناءالتومسيل على اللوحات (bread board)


- . - لا تحاول انخال الأطراف السميكه في ثقرب اللرحه بالقره والذي يمكن ان يجعلها غير محكمه بحيث لاتصلح فيما بعد لتومديل الأطراف الرفيعه ، ويمكنك في هذه الحاله تومديل الطرف السميك بآخر رفيع عن طريق اللحام ثم تثبيته في اللوحه .
- حاول توزيع المكونات علي اللوحة (board) بطريقه مشابهه للدائره التي تتفذها بقدر الأمكان حتي يسهل عليك تتبعها فيما بعد .
 - لاتعمد الي لف اطراف الأسلاك معا حيث يمكن أن يكون الترصيل في هذه الحاله شبه متقطع وإنما إستضم كاربه لحام .
- يجب أن تكون أطراف المكونات قصيرة بقدر الامكان لمنع حدوث قصر والحفاظ علي أفضل اداء للدائرة .

تثبيت المكونات الاليكترونيه

بالرجوع الى شكل (٣-١)

- يجب توصيل المكونات أفقيا علي لوحة التوصيل هذا إذا لم يكن تصعيم العنصر نفسه يوجب توصيك رأسيا . أنظر (١) ، (٥) شكل (٢-١) .
- لاتثن طرف العنصر من أقصي نهايته كما في (٣) وانما يجب ترك مسافه لتثبيت طرف الاختبار كما في (٤).

- يجب الحقاظ علي مسافة بضع ملليمترات بين العنصر واللرحه أثناء تثبيته كما في (٥) حتي تسمج بمرور الهواء التبريد وخاصة اذا كان العنصر يعمل عند اقصي قدره له .
- عند استبدال عنصر بالدائرة فإن طرف العنصر الجديد يجب أن يقطع بزاويه تاركا نقطه حاده
 السهولة إدخاله بالثقب والذي من المحتمل أن يكون مسدودا جزئيا من اللحام السابق كما في (١).
- يجب تثبيت المكونات التي تزن أكثر من ١٠ جرام بوسائل أخري خلاف اللحام مثل المشابك أو وسائل الربط المختلف.




شكل (٢-٢) الاعتبارات الواجب مراعاتها أثناء تثبيت المكونات على لوحة التوصيل

اعتبارات هامه في عملية اللحام

يعتمد اللحام الجيد أساسا علي درجه تسخين مادة اللحام والطرف المطلوب لحامه ، حيث تستخدم الكاريه في صهر مادة اللحام ثم ترفع سريعا .

– يجب الاحتفاظ بكاويه اللحام ساخته (موصله بالقدره) طوال فترة العمل بالدائره وليس بصوره متقطعه أثناء عملية اللحام .


- قبل البدء في اللحام يجب أن تتأكد من نظافة طرف الكاويه من أي ماده لحام سابقه كذلك يجب أن تكون الأطراف المطلوب لحامها نظيفه .
- يوضح شكل (٢-٣) كيف أن إنصهار مادة اللحام يتم بواسطة لمس طرف العنصر نفسه بالكاويه (وليس ماده اللحام) مع وجود مادة اللحام في الجهه الأخري ، أي أنه لايجب أن يكون هناك تلامس مباشر بين طرف الكاويه ومادة اللحام.



شكل (٢-٢) الأسلوب الصحيح لصبهر مادة اللحام

- تلكد أن جميع الوصلات قويه ميكانيكيا حيث أن الغرض الأساسي من اللحام هو تحقيق توصيليه جيده بين الأطراف.
 - لاتستخدم مادة اللحام بكميه كبيره حيث أن أقل كميه تكفي.
- لاتستخدم الكاويه في نشكيل نقطة اللحام حيث أن درجة الحراره السليمه واتباع التعليمات المذكوره يعطى شكلا جيدا للحام مون أن تتدخل .
- أثناء اللحام إضعد الكاويه برفق علي طرف اللحام حيث أن التلامس الخفيف يؤدي الي عدم إنتقال حرار ه كافئه
 - حاول زيادة مساحة التلامس بين الكاويه والطرف المطلوب لحامه بقدر الامكان .
- مادة اللحام يمكن أن تنتشر في النقطه الطلوب لعامها في زمن قدره ثانيه واحده من بدء إنصهارها وعلى هذا يمكن أن يصل زمن اللحام باكمله من ٢-٤ ثانيه وبعدها ترفع الكاويه مباشرة خشية أن


- تؤذي سطح اللوحه المطبوعه نقسها بسبب الحراره الزائده .
- من الضروري عدم تحريك نقطة اللحام أثناء الانصهار وذلك حتى تبرد والا سوف يتصدع اللحام
 وهذا هو السبب الاساسي الذي يتم لاجله تثبيت الاسلاك ميكانيكيا قبل اللحام.
 - النفخ الخفيف على نقطه اللحام يعجل بتبريدها ويتلافي فشل عملية اللحام كما ذكرنا سابقا.
- نقطة اللحام الجيدة يجب أن تظهر نظيفه ولامعه ومقعره ، ويوضح شكل (٢-٣) الاحتمالات المتوقعه
 حيث نجد أن الشكل المحدب للحام في (ب) يشير الي حراره غير كافيه أن زياده في مادة اللحام أما
 الشكل المعتم الغشن مع وجود زوائد فإنه يعني درجة حراره زائده كما في (أ)



شكل (٣-٢) الاحتمالات المكن حدوثها لنقطه اللحام


- (أ) وجود نتوّات في اللحام مع خشونته بسبب الحراره الزائده
- (ب) لعام محدب يشير الي درجة حرارة منخفضه أو مادة لحام زائده .
 - (ج) لحام جيد لامع وناعم ومقعر الشكل.
- لاتحاول إحداث أية إجهادات علي نقطة اللحام بعد اللحام مباشرة لإختبار جوبتها وإنما إعط فرصه لكي تبرد تماما ثم إختبرها بعد ذلك .
- اذا كانت هناك أية أطراف متبقيه من العنصر بعد اللحام ، أقطعها حتى لاتزادي الي متاعب فيما
 معد.
 - تحتري مادة اللحام علي مادة مساعده (flux) تساهم الي حد كبير في تسهيل عملية اللحام وفي حمايتها من التآكل فيما بعد .
- تكون العنامس المسنعه من أشباه الموصلات (مثل الثنائيات diodes والترانزستورات) في غاية الحساسيه لارتفاع درجة الحراره وهنا يجب الالتزام بالقننات المسموحه في استخدام كاويه لعام منخفضه القدره مع تحقيق عملية اللحام بأسرع مايمكن .

- أثناء تثبيت العنصر في الدائره قبل اللحام يجب الأمتمام بتثبيته جيدا مع مراعاة قطبية التوصيل (المرجب والسالب) اذا وجدت .
- _ يجب ثني إطراف العنصر بدقه أثناء تثبيته براسطة العده المضمصه لذلك (زرديه رقيعه الأطراف)
 ويظهر في شكل (٣-٤) بعض الطرق المستخدمه في تثبيت العناصر علي اللهمه المطبوعه والتي
 تخضع لأبعاد ومسافات المكونات على اللهمه المطبوعه.



شكل (٣-٤) بعض اشكال تثبيت الكوبات على اللرحه الطبوعه

 - يجب توجيه الامتمام أثناء ثني أطراف العنصر حيث أن ثني طرف العنصر عند نقطه التقاؤه بجسم العنصر نفسه يمكن أن يؤدي الي فصل ذلك الطرف داخليا ويظهر ذلك واشدها في شكل (٣-٥) بالنسبه لأحد الترانزستورات.



شكل (٣-٥) (أ) أسلوب التجهيز المحيح لأطراف العنصر بعيدا عن جسم العنصر نفسه .

(ب) أسلوب خاطئ في تجهيز أطراف العنصر يؤدي الى فصل الإطراف داخليا .


ويوضح شكل (٢-١) أسلوب ثني أحد طرفي المقاومه بالطريقه الصحيحه .



شكل (٢-٢) أسلوب ثني أحد طرفي المقاومه بالطريقه الصحيحه


أمثله تطبيقيه

- تشرح الخطوات التاليه أسلوب تثبيت العنصرمن طرفيه استعداداً للحامه



١- أقطع أطراف المقامه (العنصر)
 بالطول المناسب بين نقطتي التثبيت .

٧- ثبت طرفي العنصريين نقطتي التثبيت.





شكل (٢-٢) اسلوب تثبيت احد المقاهمات من طرفيها إستعداداً الحامها

ترضح الخطوات التاليه أسلوب لمام طرفي العنصر المثبت بالملقه



\- إلمس طرفي العنصر المطلوب لحامه باستخدام الكاويب بالكيفيه الموضحة بالشكا



٢- إلى الجهه الأخري من الطرف المللوب لحامه
 بمادة اللحام وانتظر حتي تنصهر مادة اللحام .



٣- ارفع الكاويه ومادة اللحام وإترك نقطة
 اللحام حتي تبرد تماما ولاحظ أن نقطة
 اللحام يجب ان تكون ناعمه ولامعه .



اذا كانت نقطة اللحام ضعيف وتبدو معتمه وخشنه
 كما بالشكل ، أعد تسخين نقطة اللحام باستخدام
 الكاويه حتى تأخذ الشكل الماليب .

شكل (٢-٨) خطوات لحام العنصر المثبت بالحلقه

فك لحام المكونات الاليكترونيه من الدوائر unsoldering

تحتاج في بعض الأحيان لنزع أحد المكينات التالف أن المللوب إستيدالها علي اللوحات المليوعه ، في هذه العمليه يجب أتباع الأتي :

١-الامداد بالمراره:


إضغط طرف الكاويه برفق علي نقطة اللحام لكي تنصهر بأسرع مايمكن ، ويمكن إستخدام مشبك التسريب الحراري (theat-sink clips) بالنسبه للأسلاك التي يمكن أن تتعرض لتلف العازل.

لاحظ أن خطوط النحاس للطبوع علي اللوحه يمكن أن نتاثر بالحراره الزائده التي يمكن أن تصل الي اللوحه المطبوعه أثناء فك اللحام لذلك يجب إتمام عملية النزع بأسرع مايمكن وتأكد بعد ذلك من أنك لم تصيب اللوحه المطبوعه بأتي .

٢-نزع اللمام

بمجرد إنصهار مادة اللحام إستخدم الشفاط (sucker) لامتصاص مادة اللحام المنصهره ، هنا تجد أن الترقيت المحيح يؤثر كثيرا حيث يجب أولا التأكد من إنصهار مادة اللحام بالكامل لأن تدفق الهواء من الشفاط (sucker) يعمل على تيريد اللحام ومن المغروض تجنب نسخين نقطة اللحام مره

أخري بقدر الأمكان.



(أ) أحد الألوات المستخدمة في ازالة عزل الأسلاك بطريقه مسحيحه (ب) بعض نماذج من مشابك التسريب الحراري المستخدمة لتقادي اتلاف المكونات الاليكترونية إلى حزابها أثناء التعامل بكاريه اللحام


٣- رقع العنصر من الدائرة

في بعض الأحيان يكون طرف العنصر مثني علي اللهجه المطبوعه كما في شكل (٣-١٠)



شكل (٢-٠١) يشير السهم الي أحد أطراف العنصر مثني علي اللوحه المطبوعه

هذا الأسلوب في اللحام يجعل من الصعب سحب العنصر من علي اللوحه المطبوعه ، في هذه الصاله الاستخدام العنف في جذب العنصر بشده وانما يمكنك قص طرقي العنصر كما هو موضح بالشكل (١٦-٣) عندئذ يمكنك نزع العنصر يسهوله ثم نزع الجرء المتبقي من الجهه الأخري بالأسلوب العادي ، وتكون هذه الطريقه مناسبه اذا كان من غير الضروري الاحتفاظ بهذا العنصر فيما بعد ، اما اذا كان من الضروري الاحتفاظ بهذا العنصر فيما بعد ، اما اذا كان من الشرودي الاحتفاظ بالعنصر فإنه يمكن تسخين نقطة اللحام ثم فرد السلك المطوي بلحد الاطراف الحاده بينما اللحام في حالة انصبهار عندئذ يُمكنك رفع العنصر بالطريقة الماديه .




شكل (٣-١١) نزع الطرف المثني من علي اللوحه المطبوعه

لاحظ في الشكل السابق وضع كارية اللحام لكي تصهر نقطة اللحام كذلك وضع الشفاط المستخدم في شفط الماده المتصهره .


ويظهر في شكل (٣-١٢) بعض انواع كاويات اللحام والشفاطات المستخدمه في العمل علي الدوائر

الأليكترونية.



شكل (٣-٣) (أ) كاريه مزدوجه تحتوي علي طرف لصهر اللحام بالإضافه الي الشفاط (ب) تماذج من الشفاطات المستخدم علي نطاق واسح ولتسهيل عملية فك المكونات من الدوائر تم أبتكار يعض الأطراف بأشكال خاصمه تلائم بعض المكونات


واتسهيل عملية فك المكهنات من الدوائر تم أبتكار بعض الأطراف باشكال خاصه تلائم بعض المكونات الأليكترونيه ويتم تركيبها علي كاوية اللحام ، وتظهر بعض هذه الأطراف في شكل (٣-١٧)



شكل (٢-١٣) بعض الأطراف المسنعه بأشكال خاصه لتسهيل فك الكونات الاليكترونيه

(wire wrap) اللف بالأسلاك

هذه الطريقة في التوصيل مالوقه جدا في بعض أنواع التوصيلات ، وفي هذه الطريقة لاتستخدم عملية لمام وإنما يتم فيها تعرية جزءا طويلا تسبيا من السلك ولقه حول طرف التوصيل سنة لقات او أكثر باستخدام عده مخصصه لذلك كما في شكل (٣-١٤)



(شكل ٣-١٤) (١) العده المستخدمه في لف السلك حول طرف التوصيل (ب) شكل السلك بعد التفافه حول طرف التوصيل

ويراعي في هذه العمليه أن يكرن طرف الترصيل مربع الشكل وحاد الحواف حتى يحقق التلامس الجيد مع السلك الملفوف

الدوائر المطبوعه

تستخدم الدوائر المطبوعه كقاعدة يتم توصيل المكونات الاليكترونيه عليها حسب الدائرة المطلوب تتفيذها وقد كانت هذه العمليه تتغذ سابقا باستخدام الأسلاك التي تربط بين المكونات ويعضها م. وبالطبع كان ينشأ عنها بعض الصعوبات والمشاكل التي تلاشت تماما باستخدام الدوائر المطبوعة .

خطوات تمنيع الدوائر المطبوعه

١- إدرس مخطط الدائرة جيدا ثم ضع مكوناتها على شيت من الورق .

استخدم قلما ملونا لتحديد مكان كل من المكونات بدقه ، ارفع المكونات واعطي علامه علي مكان كل جزء باستخدام رقم الجزء نفسه (علي سبيل المثال L1، C5، ،R2 ،....) باستخدام قلم من لون مخالف ، ارسم الخطوط التي تعبر عن اسلاك الترصيل بين المكونات ويعضها ثم تأكد من مطابقتها للرسم التخطيطي للدائرة .

آخراف المكرنات المستخدمة في الدائره بعنايه وحدد المسافات المطلوبه بين الأطراف بدقه ،
 أرسم دائره صغيره عند كل نقطه سيثبت فيها أحد الأطراف بقطر يتراوح بين ١/٨٠ /٨٨ بوصه.

وميل هذه الدوائر بيعضها طبقا للخطوط للطلوبه باستخدام خطوط سوداء تُثيله (يُسمك ١/٨ بوصه) ، استخدم المعدات والأدوات الهندسيه الملائمة لرسم الخطوط والمتحثيات .

ملاحظه:

 أي مسارين على اللوحه ، وهي نقطه اساسيه يجب مراعاتها منذ بداية العمل على الدائره .



شكل (۲-۱۰) دائره مطبوعه كامله يظهر عليها الدوائر الصغيره يصل بينها مسارات الترصيل

- ٣- اقطع جزءً من اللوحه الرئيسية المنطأة بطبقة النحاس بالابعاد المطلوبة للدائرة باستخدام قلم من طراز 4H وورقة كربون انسخ المخطوط المرسومة سابقا للدائرة علي اللوحة المغطاة بالنحاس وباستخدام قلم (pointed pincel) ضمع علامة عند مركز كل ثقب مطلوب علي اللوحة.
- ٤- باستخدام مثقاب (NO.4) ثقب كل الثقوب المطلوبه لتثبيت الكونات وتخلص من أي بقايا ناتجه عن
 عملية التثقيب .
- ارسم مسارات الدائرة باستخدام طلاء مقام للأحماض (acid resist) ولعمل ذلك استخدم فرشاه رسم (0.2 n) أن أحد الأقلام التي تعمل بحير مقام للأحماض وإتركها حتى تجف .

- ٧ أرفع اللوحة وإفحصها بالنظر جيدا ثم اغسلها باستخدام ماء نظيف
- ٨ نظف الطلاء المقاوم الحمض باستخدام قطعة نسيج مشبعه بالتنر أو الكيروسين .
 - باستخدام مثقاب (NO 54 wire drill) ثقب مكان علامات الثقوب
- ١- ثبت الأجزاء ، الحمها وإقطع الأطراف الزائده منها وفي ذلك التزم يتعليمات وارشادات اللحام المذكوره مسابقاً

ملاحظه

يجب استخدام المحلول في وعاء من الزجاج مع توفير تهويه جيده ، ويجب ابعاده بقدرا لأمكان عن جلدك وملابسك .

- * M.SLADDIN ELEMENTRY ELECTRONIC 1981.
- * GEORGE H.OLSEN MODERN ELECTRONICS MADE SIMPLE.
- * THOMAS L. FLOYD ELECTRONIC DEVICES .
- * CHARLES A.SCHULER ELECTRONICS "PRINCIPLES AND APPLICATION".
- * HOWARD H. GERRISIT TRANSISTOR ELECTRONIC U.S.A.

رقم الايناع ١٩٩٠/٢١٩٦ الترقيم الدولي ٧ ـ ٢٢ ـ ١٨١٠ ـ ٩٧٧ **مطابع دار المعارف**

